


حل و تصميم المنشآت المرتفعة (الأبراج)

باستخدام

EProgram
ETABS



مهندس

مقار ناجح



E Program ETABS



ISBN 977-287-709-0



772 877096

دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع
٥٠ شارع الشيخ ريجان - عابدين - القاهرة

٧٩٥٤٢٢٩

www.sbh-egypt.com

e-mail : sbh@link.net

٧/٢٤٤٤٤

١/١١/١١


٢٢٥٠

حل وتصميم المنشآت المرتفعة (الأبراج)



باستخدام

ETABS Program



٦٤٤,١
٧٠٠

مهندس إنشائي

مقار ناجح

www.she-egypt.com
e-mail: she@she-egypt.com

الكتاب : حل وتصميم المنشآت المرتفعة
المؤلف : م. مكار ناجح
الناشر : دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع - القاهرة
المقاس : 24 X 17
عدد الصفحات : 256
الطبعة : الأولى
رقم الإيداع : 2007/7430
تدمك : 977 287 709 0
ديوى :

الاخراج الفني وتصميم الغلاف : جمال خليفة
المونتاج الفني : محمد حسنى

© حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة لدار الكتب العلمية للنشر والتوزيع - 2007

لا يجوز نشر جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو اختصاره بقصد الطباعة أو اختزان مادته العلمية أو نقله بأى طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك دون موافقة خطيه من الناشر مقدماً .

دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

50 شارع الشيخ ربحان - عابدين - القاهرة

7954229 ☎



لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت

www.she-egypt.com
e-mail : sbh@link.net

شكر و إهداء

إلى أبي و أمي لتشجيعهم و دعمهم


الدائم لي



مُقَدِّمَةٌ

معظم التصميمات الحديثة تتم بالاعتماد على البرامج الهندسية و هذا الكتاب يقدم لك شرح مفصل و مبسط لأكثر البرامج شهرة في مجال الهندسة الإنشائية للمنشآت المرتفعة الا و هو برنامج ETABS 9 و قابل للتطبيق ل ETABS8 ، يحتوى الكتاب على مثال مفصل لبرج مكون من 40 دور و شرح وافى لأهم اوامر البرنامج مثل (التصميم باستخدام البرنامج و التحليل الحركى Dynamic Analysis) بدون اسهاب او اخلاص لمضمون الكتاب مما يسهل الموضوع القارىء . لم اقم بشرح مفصل لمتطلبات الاكواد من خلال سطور هذا الكتاب و ذلك لان موضوع الكتب خارج هذا النطاق و لكن هناك توضيح مبسط للقيم المستخدمة من خلال الاكواد. استخدمت طريقة الشرح خطوة بخطوة لتوضيح مدى السهولة و السرعة اللازمة لبناء نموذج ثلاثى الأبعاد (3D model) باستخدام البرنامج . يحتوى البرنامج لشرح للتحليل اللاخطى المسمى sequential construction و توضيح اهميته و تاثيره على النتائج المؤخوذة من النموذج و الفرق فى النتائج بين التحليل العادى و التحليل اللاخطى و كذلك كيفية تعريف الأشكال المختلفة للقطاعات و Composite Sections . هناك بعض المصطلحات تركتها كما هى باللغة الانجليزية للحفاظ على معناها حيث ان أغلب المهندسين يستخدمونها باللغة الانجليزية. و فى نهاية الكتاب قمت بشرح مبسط لعلاقة البرنامج بالبرامج الاخرى و كيفية انتقال اى معلومات من و اى البرنامج من خلال تلك البرامج

المؤلف....



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام


ETABS Program

بناء النموذج

1 الفصل

النموذج (برج 40 دور)

- من خلال هذا المثال سنقوم ببناء النموذج المبين في الشكل، و سنعتمد على خطوات ثابتة يمكن استخدامها مع نموذج اخر و وذلك مع شرح وافي لكل خطوة على حدة، حيث انه في نهاية هذا المثال سوف ترى مدى سهولة بناء نموذج (3D MODEL) باستخدام البرنامج و مدى سرعة بناء هذا النموذج



- طريقة الشرح خطوة بخطوة سوف تسهل عليك الدخول الى البرنامج و بناء نموذجك بكل سهولة


تفاصيل المشروع

- برج مكون من 40 طابق
- ارتفاع اول طابق 4.2 م و ارتفاع باقية الطوابق المتكررة 3.4 م
- النظام الإنشائي المقاوم لقوى الزلازل و الرياح للبرج يعتمد على 8

حوائط قص (Shear Wall 8) و 4 حوائط على شكل L و كور

رئيسي (Core Wall)


• المسقط الأفقي للمبنى كما هو موضح بالشكل




من الطابق الاول الى الطابق الثالث والعشرين

سمك جميع البلاطات 25 سم ما عدا الدور 23 سمك البلاطة
30 سم لانة دور للماكينات

ملحوظة



الطابق 39



الطابق 40 (السطح النهائي)


الخطوة الأولى : بدء نموذج جديد

سوف نقوم في هذه الخطوة بتعريف ابعاد المبنى و المحاور و اسمائها و ارتفاعات الطوابق

1. قم بفتح البرنامج
2. قم بضبط وحدات النموذج و ذلك من خلال امرين الوحدات الموجود اسفل الجانب الأيمن لشاشة البرنامج بتغيير الوحدات الى KN-m




3. قم بفتح قائمة File ← New Model command او قم بالضغط على ايقونة New Model button فتظهر لك الشاشة التالية من تلك الشاشة قم بالضغط على زر NO



قمنا بأختيار NO و ذلك لان ذلك اول نموذج سوف نقوم ببناءة وو لكننا سوف نقوم بمناقشة هذه الشاشة مرة اخرى في نهاية الكتاب لنوضح لك كيف انة باستخدام هذه الشاشة يمكنك توفير كثير من خطوات ادخال النموذج للبرنامج مما يوفر حواى 40% من وقت بناء النموذج

ملحوظة

4. بعد الضغط على زر NO في تظهر لك الشاشة التالية Building Plan Grid System and Story Data Definition لتعريف العنصر الرئيسية للمنشأ



○ في هذه الشاشة (Building Plan Grid System and Story Data Definition)

يمكنك تعريف الأتي

1. تعريف المحاور

- قم بتعريف عدد المحاور في اتجاه X في خانة Number of lines in X direction = 11 (المحاور الأفقية)
- قم بتعريف عدد المحاور في اتجاه Y في خانة Number of lines in Y direction = 11 (المحاور الرأسية)
- قم بتعريف المسافة بين المحاور في اتجاه X في خانة Spacing in X direction = 4 م
- قم بتعريف المسافة بين المحاور في اتجاه Y في خانة Spacing in Y direction = 4 م

2. تعريف الطوابق و ارتفاعاتها

- قم بتعريف عدد طوابق المبنى. في مثالنا هذا عدد الطوابق 40 طابق و لهذا سنقوم بتعريف عدد الطوابق في خانة Number of stories = 40

- ثم قم بتعريف ارتفاع الدور المتكرر فى خانة Typical story height = 3.4 م

- ثم قم بتعريف ارتفاع الدور الأول فى خانة Bottom story height = 4.2 م
- كما يمكنك تعديل ارتفاع أى طابق من طوابق المبنى بالضغط على custom story data ثم قم بالضغط على ايقونة Edit Story Data من ثما سيقوم البرنامج بفتح الشاشة التالية التى سنقوم من خلالها بتغيير ارتفاع الطابق 23 (mechanical floor) 4 م

Story Data

	Label	Height	Elevation	Master Story	Similar To	Splice Point	Splice Height
31	STORY30	3.4	103.4	No	STORY40	No	0
30	STORY29	3.4	100	No	STORY40	No	0
29	STORY28	3.4	96.6	No	STORY40	No	0
28	STORY27	3.4	93.2	No	STORY40	No	0
27	STORY26	3.4	89.8	No	STORY40	No	0
26	STORY25	3.4	86.4	No	STORY40	No	0
25	STORY24	3.4	83	No	STORY40	No	0
24	STORY23	3.4	79.6	No	STORY40	No	0
23	STORY22	3.4	75.6	No	STORY40	No	0
22	STORY21	3.4	72.2	No	STORY40	No	0
21	STORY20	3.4	68.8	No	STORY40	No	0
20	STORY19	3.4	65.4	No	STORY40	No	0
19	STORY18	3.4	62	No	STORY40	No	0
18	STORY17	3.4	58.6	No	STORY40	No	0
17	STORY16	3.4	55.2	No	STORY40	No	0
16	STORY15	3.4	51.8	No	STORY40	No	0
15	STORY14	3.4	48.4	No	STORY40	No	0

Reset Selected Rows:

Height: 3.4 [Reset] Master Story: No [Reset] Similar To: NONE [Reset] Splice Point: No [Reset] Splice Height: 0 [Reset]

Units: Change Units: [K-N] [OK] [Cancel]


- و ايضا يمكنك من خلال هذه الشاشة ضبط الطوابق المتشابهه حيث ان الطوابق الرئيسية فى مثالنا هذا سيكون level1, level 23, level 39, level40
- قم بالضغط على ايقونة Grid Only

انه من المفضل عند بناء نموذج ETABS ان تختار احدى النماذج الموجودة فى Templates كلما امكن ذلك

ملحوظة

5. قم بالضغط على ايقونة OK لحفظ التعريفات التى ادخلتها للنموذج . ثم سوف

يظهر لك المحاور الرئيسة للنموذج في الشاشة الرئيسية للبرنامج من خلال شاشتين والأولى توضح لك المسقط الأفقي و الثانية المنشاء ثلاثي الأبعاد كما هو موضح في الشكل




تعريف الكود المستخدم في أذخال خواص النموذج و تصميم المبنى

في هذه الخطوة سوف نقوم بتعريف الكود المستخدم في تصميم المشروع او المبنى الذي نقوم بعمل نموذج له و ذلك لنقوم بأذخال خواص المواد طبقا لهذا الكود و ايضا سوف نجعل البرنامج يقوم باضافة حالات التحميل اتوماتيكيا طبقا لهذا الكود و يقوم بتصميم القطاعات طبقا لهذا الكود


1. تعريف الكود الخاص بتصميم القطاعات الخرسانية

- قم بفتح قائمة Option ← Preference

Concrete Frame Design




سوف تظهر شاشة Concrete Frame Design Preference



من هذه القائمة ، يمكنك اختيار الكود و ضبط باقى البيانات الخاصة بالكود المختار و تعديل اى بيان طبقا لأحتياجات المشروع و فى مثالنا هذا سوف نقوم باختيار الكود الأمريكى ACI 318-02 لتصميم عناصر المشروع


• قم بفتح القائمة المنسدلة الخاصة بتعريف الكود و منها اختار الكود الأمريكى

(ACI318-02)



- قم بتكرار الخطوة السابقة لتعريف الكود المستخدم لتصميم الحوائط الخرسانية

من نفس القائمة السابقة مع اختيار Shear Wall Design



الخطوة الثانية: تعريف خواص المواد و القطاعات

في هذه الخطوة سوف نقوم بتعريف خواص المواد و القطاعات (الحوائط و البلاطات و الكمرات) للمتسأ

1. تعريف خواص المواد


في مثالنا هذا سوف نستخدم نوعين مختلفين من الخرسانة

الخطوة


- Concrete grade 60000 KN/m² for wall columns
- Concrete grade 40000 KN/m² for Slabs Beams

Material ← • اضغط قائمة Define


Properties



- أو قم بالضغط على أيقونة Material Properties حيث سوف تظهر لك الشاشة التالية



- من هذه الشاشة قم بالضغط على زر Add New Material حيث ستظهر لك شاشة تعريف خواص المواد (Material Property Data)



- في الشاشة السابقة قم بتعريف خواص المواد طبقا للكود مع مراعاة ان جميع القيم في الكتاب تقريبية للتسهيل

- Concrete grade 60000 KN/m² for wall

Material Property Data

Material Name: CONC40

Type of Material: ☒ Isotropic ☐ Orthotropic

Analysis Property Data:

Mass per unit Volume: 25

Weight per unit Volume: 25

Modulus of Elasticity: 34000000

Poisson's Ratio: 0.2

Coeff. of Thermal Expansion: 9.900E-06

Shear Modulus: 14166666.7

Display Color: Color: [Color Selection Box]

Type of Design: Design: Concrete

Design Property Data (ACI 318-02):

Specified Conc Comp Strength, f_c: 40000

Bending Reinf. Yield Stress, f_y: 460000

Shear Reinf. Yield Stress, f_y: 460000

☐ Lightweight Concrete

Shear Strength Reduction Factor: [Field]

OK Cancel

- قم بتكرار الخطوة السابقة لتعريف Concrete grade 40000 KN/m² for Slabs Beams قم بالضغط على ايقونة Add New Material وقم بملىء القائمة كما هو موضح بالشكل

Material Property Data

Material Name: CONC40

Type of Material: ☒ Isotropic ☐ Orthotropic

Analysis Property Data:

Mass per unit Volume: 25

Weight per unit Volume: 25

Modulus of Elasticity: 28000000

Poisson's Ratio: 0.2

Coeff. of Thermal Expansion: 9.900E-06

Shear Modulus: 11666666.7

Display Color: Color: [Color Selection Box]

Type of Design: Design: Concrete

Design Property Data (ACI 318-02):

Specified Conc Comp Strength, f_c: 30000

Bending Reinf. Yield Stress, f_y: 460000


Shear Reinf. Yield Stress, f_y: 460000

☐ Lightweight Concrete

Shear Strength Reduction Factor: [Field]

OK Cancel

- قم بالضغط على أيقونة OK لحفظ التعريفات ثم بعد ذلك سوف تجد أن نوعين الخرسانة الجديدان تم اضافتهما



- قم بالضغط على أيقونة OK لحظ التعديلات
- 2. تعريف القطاعات (للحوائط و الأعمدة و البلاطات و الكمرات)

لتبسيط المثال سنقوم بتوحيد قطاعات العناصر الإنشائية

ملاحظة

- 2 Wall Thickness
 1. Wall 400=40 cm
 2. Wall 500=50 cm
- 2 slab Thickness
 1. Slab 250=25 cm
 2. Slab 200=20 cm
- 1 Beam Size (For Beams and Spandrel beams)
 1. B (400X900)
- 1 Column Size
 3. C400x400


1. تعريف قطاعات الحوائط

- اضغط على قائمة Define Wall/Slab/Deck Sections



أو اضغط أيقونة Define Wall/Slab/Deck Sections butto ستظهر لك الشاشة


التالية



من هذه الشاشة يمكنك تعريف مقاطعات الحوائط و البلاطات

ملاحظة


- اضغط على القائمة المنسدلة "Add New Deck" ثم قم باختيار Add New Wall من القائمة حيث سيقوم البرنامج بفتح الشاشة التالية



سنقوم بتعريف قطاع الحائط ذو سمك 50 سم Wall 50

ملاحظة


- قم بتغيير أسم القطاع ليصبح wall 50
- اضغط على القائمة المنسدلة لتعريف نوع الخرسانة و اختار conc. 60
- قم بتعريف تخانة الحائط = 0.5 م
- ثم ستصبح الشاشة كالتالى




لتبسيط المثال سوف نترك قيم تغيير خواص القطاع stiffness modifiers و لكن فى اى نموذج آخر يمكنك تغييرها طبقا للكوود أو متطلبات التصميم

ملاحظة

- بعد تغيير البيانات فى القائمة السابقة اضغط زر OK لحفظ التعديلات
- قم بنفس الخطوة لتعريف قطاع الحائط تخانة 40 سم لتصبح شاشة التعريف كما هو موضح فى الشكل التالى




- اضغط على زر OK في قائمة التعريف الرئيسية لحفظ تعريف القطاعين الجديدين حيث سيقوم البرنامج بإضافتهما أتوماتيكيا لقائمة القطاعات




2. تعرف قطاعات البلاطات

- اضغط على قائمة Define ← Wall/Slab/Deck Sections





أو اضغط أيقونة  Define Wall/Slab/Deck Sections button

ستظهر لك الشاشة التالية



- اضغط على القائمة المنسدلة "Add New Deck" ثم قم باختيار Add New Slab من القائمة حيث سيقوم البرنامج بفتح الشاشة التالية






سنقوم بتعريف قطاع البلاطة ذات سمك 25 سم Slab 25

ملاحظة

- اضغط على القائمة المنسدلة لتعريف نوع الخرسانة و اختر conc 40
- قم بتعريف تخانة البلاطة = 0.25 م
- ثم ستصبح الشاشة كالتالي





- بعد تغيير البيانات في القائمة السابقة أضغط زر OK لحفظ التعديلات
- قم بنفس الخطوة لتعريف قطاع الحائط تخانة 30 سم و 20 سم لتصبح شاشة التعريف كما هو موضح في الشكل التالي بعد إضافة القطاعات الجديدة
- أضغط على زر OK في قائمة التعريف الرئيسية لحفظ تعريف القطاعات الجديدة حيث سيقوم البرنامج بإضافتهما أوماتيكيا لقائمة القطاعات




3. تعريف قطاعات الكمرات

- أضغط على قائمة Define Frame Sections




أو أضغط أيقونة Define Frame Sections button  ستظهر لك الشاشة التالية



يمكنك حذف
القطاعات
الموجودة في
template
section
بالضغط على
Delete
Property

- قم بفتح القائمة المنسدلة التي تقرأ "Add I/Wide Flange" و من هذه القائمة قم باختيار Add Rectangular بعد ذلك ستظهر لك شاشة تعريف القطاع المستطيل كما هو موضح بالشكل التالي



سنقوم بتعريف قطاع الكمره ذات الأبعاد التالية (40X90)

ملاحظة

- قم بتغيير أسم القطاع ليصبح B400X900
- اضغط على القائمة المنسدلة لتعريف نوع المواد و اختار conc. 40
- قم بتعريف الأبعاد 0.4 و 0.9
- ثم ستصبح الشاشة كالتالي

Rectangular Section

Section Name: 9403X300

Properties: Section Properties

Property Modifiers: Set Modifiers

Material: 3000C40

Dimensions:

Depth (D): 0.9

Width (B): 0.4

Concrete: Reinforcement

Display Color: [Color Box]

OK Cancel

- قم بالضغط على زر Reinforcement لتعريف الخواص التصميمية للقطاع من حيث التسليح و غطاء الخرسانة

Reinforcement Data

Design Type:

☒ Column ☐ Beam

Configuration of Reinforcement:

☒ Rectangular ☐ Circular

Lateral Reinforcement:

☒ Ties ☐ Splice

Rectangular Reinforcement:

Cover to Rebar Center: 0.0457

Number of Bars in 3-ds: 3

Number of Bars in 2-ds: 3

Bar Size: #9

Check/Design:

☒ Reinforcement to be Checked ☐ Reinforcement to be Designed

OK Cancel

- من هذه القائمة قم بالتعليم على Beam حيث سيتغير شكل الشاشة الى الشاشة الموضحة في الشكل التالي قم فيها بتعريف غطاء الخرسانة

Reinforcement Data

Design Type
☒ Column ☐ Beam

Concrete Cover to Rebar Center
 Top: 0.05
 Bottom: 0.05

Reinforcement Overrides for Ductile Beams

	Left	Right
Top	0	0
Bottom	0	0

OK Cancel

- اضغط على زر OK في هذه القائمة وقائمة التعريف الرئيسية لحفظ تعريف القطاعات الجديدة حيث سيقوم البرنامج بإضافتهما أوتوماتيكيا لقائمة القطاعات

Define Frame Properties


Properties
 Type in property to find:
 B400x900
 B400x900

Click to:

OK Cancel

- قم بنفس الخطوة لتعريف قطاع الكمرات spandrel beam حيث ان هذه الكمرات تعتبر جزء من حوائك الكور و سيتم صبها مع نفس نوع الخرسانة خرسانة 60 حيث ان تسليح هذه الكمرات مختلف عن الكمرات العادية و سيقوم البرنامج باخذ جميع هذه الاعتبارات في التصميم لتصبح شاشة التعريف كما هو


موضح في الشكل التالي



4. تعريف مقاطعات الأعمدة


○ لتعريف العمود اتبع نفس خطوات تعريف الكمرات

• اضغط على قائمة Define Frame Sections




او اضغط أيقونة Define Frame Sections button ستظهر لك الشاشة

التالية




- قم بفتح القائمة المنسدلة التي تقرأ "Add I/Wide Flange" و من هذه القائمة قم باختيار Add Rectangular بعد ذلك ستظهر لك شاشة تعريف القطاع المستطيل كما هو موضح بالشكل التالي




سنقوم بتعريف قطاع العمود ذو الأبعاد التالية (40X90)

ملحوظة

- قم بتغيير أسم القطاع ليصبح C400X400
- اضغط على القائمة المنسدلة لتعريف نوع المواد و اختار conc. 60
- قم بتعريف الأبعاد 0.4 و 0.4
- ثم ستصبح الشاشة كالتالي



- قم بالضغط على زر Reinforcement لتعريف الخواص التصميمية للقطاع من حيث التسليح و غطاء الخرسانة



- من هذه الشاشة قم باختيار Column ثم قم بتعريف سمك الغطاء الخرساني للعمود و كذلك التسليح المقترح له كما هو موضح في الشاشة السابقة
- اضغط على زر OK في هذه القائمة وقائمة التعريف الرئيسية لحفظ تعريف

القطاعات الجديدة حيث سيقوم البرنامج بأضافتهما اتوماتيكيا لقائمة القطاعات

الخطوة الثالثة : أضافة النموذج الإنشائي

○ فى هذه الخطوة سنقوم برسم النموذج الإنشائي و بناء النموذج

الإنشائي

أضافة النموذج الإنشائي

○ هناك طريقتين لأضافة النموذج الإنشائي للبرنامج

1. عن طريق استخدام البرنامج فى رسم النموذج
2. عن طريق عمل ملف اتوكاد DXF ثم تصديره الى البرنامج

سنقوم من خلال الخطوات التالية بشرح طريقة أضافة النموذج عن طريق DXF و ذلك لأن أكثر المهندسين يعملون من خلال هذه الطريقة مع كثير من البرامج الأخرى و سوف أقوم باعادة الخطوات مرة أخرى لشرح كيفية الرسم بأستخدام أدوات البرنامج فى نهاية الكتاب فى فصل نقاط هامة


ملحوظة

• قم بفتح برنامج AutoCAD


1. قم بفتح الملف الخاص بالمشروع أو اى ملف جديد ثم قم بعمل 4 طبقات (layer) جديدة

- i. Beams : for beams and walls
- ii. Floor :for slabs
- iii. Opening :for the openings
- iv. Columns : for the columns


2. قم برسم الحدود الخارجية للبلاطة فى طبقة (Floor Layer) و ذلك بعمل الحدود الخارجية للبلاطة بأستخدام امر PLINE حيث انك لست محتاج لأستخدام 3D Face فى تقسيم النموذج حيث سيقوم البرنامج بعملية التقسيم اتوماتيكيا



3. قم برسم الكمرات و محاور الحوائط كخطوط Lines في طبقة (Beams) و اذا كان هناك اعمدة ارسمها كخطوط في 3D في طبقة (Columns Layer)




4. قم برسم الفتحات PLINE في طبقة openings




5. قم بحفظ الملف كملف DXF مع مراعاة ان الشكل يكون له نفس الأحداثيات التى للنموذج الأصلي بمعنى الأحداثيات بالنسبة الى نقطة 0 و 0 تكون ثابتة

6. أضغط قائمة File ← Import ← DXF Floor Plan حيث


ستظهر لك الشاشة التالية لأختيار الملف الذى تريد نقل المعلومات منه




قم بأختيار الملف الذى قمت باعدادة ثم اضغط Open لتظهر لك شاشة DXF Import Form التى من خلالها سيتم نقل الرسمة الى البرنامج





قم بضبط القوائم المنسدلة باختيار الطبقات كما هو موضح فى الشكل التالى



قم باختيار محاور الحوائط ثم أضغط قائمة Edit ← Extrude lines to Areas
حيث ستظهر الشاشة التالية




من هذه القائمة قم بتغيير dz ليساير ارتفاع الدور بأشارة سالبة مع جعل باقي القيم تساير 0 و قم أيضا بتعليم Delete Source Objects واجعل عدد تقسيمات الحائط يساوي 1 لتصبح البيانات المدخلة كالموضحة في الشاشة التالية ثم أضغط OK



• تحديد قطاعات البلاطات

- قم باختيار البلاطة ثم أضغط على قائمة Assign Wall/Slab/Deck Sections ← Shell/Area




◦ قم باختيار SLAB 25 ثم اضغط OK

• تحديد قطاعات الحوائط

◦ قم باختيار الحوائط ثم اضغط على قائمة Assign


Shell/Area ← Wall/Slab/Deck Sections



◦ قم باختيار Wall 50 ثم اضغط OK


◦ قم باختيار حوائط الكور ثم اضغط على قائمة Assign

Shell/Area ← Wall/Slab/Deck Sections



◦ قم باختيار Wall40 ثم اضغط OK

• تحديد قطاعات الكمرات




قم بأختيار القطاع SB40X 90 ثم أضغط OK

• تكرار الطوابق Replicate of the story

○ قم بأختيار الطابق الأول بأستخدام Window selection أو عن طريق


استخدام قائمة Select ← Select by story level ثم

ذلك قم بأختيار الطابق الأول Story 1 ثم أضغط OK



○ لتكرار هذا الطابق لباقي الأدوار المتكررة أضغط قائمة Edit


Replicate حيث ستظهر لك القائمة التالية




قم بالضغظ على أيقونة Story و من القائمة التي ستظهر لك قم بأختيار الطوابق من Story 1 الى story 23 وبعد ذلك اضغظ OK



كما اشرنا في بداية المثال الطابق 23 هو طابق ميكانيكى (mechanical floor) و لهذا يجب إعادة تحديد قطاع البلاطة في هذا الطابق ليصبح 30 سم وقم بالضغظ على أيقونة P/A و من الشاشة التي ستظهر لك قم بأختيار Story 23 و بعد ذلك قم بالضغظ على OK لعرض الطابق 23




- قم باختيار البلاطة عن طريق النقر عليها في المسقط الأفقي للطابق 23
ثم قم بأعادة تعيين قطاع البلاطة ليصبح Slab 30 كما سبق الشرح سابقا
- لاستكمال باقى المبنى قم بنفس الخطوات السابقة مع مراعاة الحفاظ على نفس احداثيات النقط عند الرسم و بالنسبة للنموذج قم بعمل DXF جديد للطابق 24 كما هو موضح بالشكل ثم قم بنقله الى برنامج Etabs وقم بعملية تكرار الأدوار كما سبق الشرح




بالنسبة الى الطابق 39 الذى يحتوى على أعمدة بدلا من الحوائط الخارجية يمكنك إضافة بطريقتين

1. الطريقة الأولى: قم بتكرار الطابق السابق لهذا الطابق Story 38 ثم قم

بمسح الحوائط الخارجية و اضغط على قائمة Draw ← Draw




- قم بأختيار الكمرات الطويلة داخل الكور و أضغط قائمة Assign Frame/Line





قم بأختيار القطاع B40X 90 ثم أضغط OK

- قم بأختيار الكمرات القصيرة داخل الكور و أضغط قائمة Assign Frame/Line


Create Column in Region or at Click ← Line Objects (plan)



أو قم بالضغط على أيقونة  بعد ذلك سيظهر لك مؤشر الرسم و قائمة تحديد خواص القطاعات من هذه القائمة قم من القائمة المنسدلة اختيار قطاع العمود C40X40





ثم قم بالضغط على الزر الأيسر للماوس في مكان العمود فيقوم البرنامج بإضافته كما هو موضح بالشكل



• إضافة الكمرات

2. و اضغط على قائمة Draw ← Draw Line Objects
Draw Lines ←




أو قم بالضغط على أيقونة  بعد ذلك سيظهر لك مؤشر الرسم و قائمة تحديد خواص القطاعات من هذه القائمة قم من القائمة المنسدلة اختيار قطاع الكمر B40X90

Properties of Object	
Type of Line	Frame
Property	A-LatBm
Moment Releases	Continuous
Plan Offset Normal	0.
Drawing Control Type	None <space bar>

- من هذه القائمة يمكنك
- اختيار نوع العنصر الانشائي
- تحديد قطاع الكمر B40X90

بأستخدام مؤشر الرسم قم بالضغط بالزر الأيسر للماوس على النقطة الأولى للكمرة أضغط على النقطة الثانية



الطريقة الثانية عن طريق عمل DXF جديد لهذا الطابق و رسم الأعمدة في 3D ثم نقله الى البرنامج و تكرار الخطوات السابقة
اما بالنسبة الى الطابق الأخير (Story 40) قم بتكرار Replicate لحوائط الكور او قم بعمل DXF جديد لهذا الطابق و نقله الى البرنامج و تكرار الخطوات السابقة و لكنه يفضل استخدام Replicate لهذا الطابق

• الخطوة الرابعة : التقسيم Meshing و تحديد Diaphragm

التقسيم Meshing

هناك طريقتين للتقسيم

1. الطريقة اليدوية manual meshing

2. الطريقة الأوتوماتيكية Automatic meshing

في النموذج الذي سنقوم ببنائه سوف

ملحوظة


- نستخدم manual meshing لتقسيم الحوائط
- نستخدم automatic meshing لتقسيم البلاطات
- قبل البدء في عملية التقسيم بنوعها يجب عمل محاو مساعدة للتقييم لتكون كدليل لعملية التقسيم و تجعل البرنامج ياخذ في الاعتبار عند التقسيم كل نقاط المنشأ

• كيفية عمل المحاور المساعدة secondary grids


- قم بأختيار جميع نقاط المنشأ أو لتقليل حجم التقسيم يفضل أختيار النقاط التى تكون دليل للتقسيم مثل نقاط الأعمدة و النقاط الطرفية للحوائط و الكمرات

• أضغط على قائمة Edit ← Edit Grid Data

← Add Grid at Selected Points




- بعد ذلك قم بأختيار اتجاه المحاور المساعدة او كما تسمى الثانوية موازية X ثم قم بأختيار النقاط للمحاور المساعدة فى اتجاه Y




• تقسيم الحوائط Meshing of the walls


- قم بأختيار جميع حوائط المبنى و ذلك بالضغط على قائمة Select by Area object type ← فتظهر لك قائمة الأختيار بنوع العناصر المختارة




- قم من هذه القائمة بأختيار Wall
- ثم أضغط على قائمة Edit ← Mesh Area لتظهر لك القائمة التالية للتقسيم



- من هذه القائمة قم بأختيار Mesh Quads/triangles at
 - Intersection with Visible Grids
 - Selected Point Objects on Edges
 - Intersection with Selected Line Object
- ثم أضغط على زر OK و لاحظ بنفسك من خلال الشاشة الرئيسية للبرنامج ان الحوائط في النموذج قد تم تقسيمها




- قم من هذه القائمة بأختيار Wall
- ثم أضغط على قائمة Edit ← Mesh Area لتظهر لك القائمة التالية للتقسيم



- من هذه القائمة قم بأختيار Mesh Quads/triangles at
 - Intersection with Visible Grids
 - Selected Point Objects on Edges
 - Intersection with Selected Line Object
- ثم أضغط على زر OK و لاحظ بنفسك من خلال الشاشة الرئيسية للبرنامج ان الحوائط في النموذج قد تم تقسيمها

- إذا أردت تقسيم الحوائط بتقسيمات أصغر قم بأختيار الحوائط مرة أخرى و قم بنفس الخطوة السابقة لعرض شاشة التقسيم مرة أخرى و من الشاشة قم بأختيار الاختيار الثالث **Mesh Quads/Triangles into** وأعطى للبرنامج عدد التقسيمات المطلوبة لكل حائط و إذا اردت تقسيم مختلفة لكل حائط اختار كل حائط على حدة و اعطي للبرنامج التقسيمات المطلوبة لهذا الحائط




• تقسيم البلاطات Meshing of the Slabs

بالنسبة للبلاطات سوف نستخدم التقسيم الأتوماتيكي automatic meshing


ملحوظة

- قم بأختيار جميع بلاطات المبنى و ذلك بالضغط على قائمة Area object type by فتظهر لك قائمة الأختيار بنوع العناصر المختارة




○ قم بأختيار Floor ثم أضغط OK

○ أضغط على قائمة Assign
Area Object Mesh Option



سوف تظهر لك الشاشة التالية Area Object Auto Mesh Option قم بأختيار
الأختيارات المشار اليها في الشكل ثم أضغط OK



تخصيص diaphragm

هناك نوعين من Diaphragm

- i. Rigid Diaphragm
- ii. Semi Rigid diaphragm


Rigid Diaphragm هذا النوع يقوم بتقييد جميع النقاط في مستوى الطابق الواحد لتقليل وقت حل النموذج و كذلك يستخدم في تعريف أحمال الرياح

Semi Diaphragm يستخدم اساسا هذا النوع لتعريف أحمال الرياح و هذا النوع يجعل المبنى يتحرك بتصرفه الطبيعي و يفضل استخدام هذا النوع (غير


موجود في Etabs ver 8)

• قم باختيار جميع عناصر المبنى بالضغط على أيقونة


• اضغط على قائمة Assign ← Shell/Area ← Diaphragms...



و من ثما ستظهر لك الشاشة التالية Assign Diaphragm



قم بأختيار D1 ثم أضغط Modify /show Diaphragm قم بالتعليم على Semi Rigid
ثم أضغط على OK



• ثم أضغط على OK من القائمة الرئيسية

لا تحتاج الى تعريف اسماء مختلفة لكل Diaphragm لكل طابق
حيث ان البرنامج يقوم بتعين ال Diaphragm لكل طابق بدلالة
اسم هذا الطابق و لكن اذا كان لديك جزئين منفصلين في نفس
الطابق يجب تسمية كل جزء باسم مختلف

ملحوظة

- الخطوة الخامسة : تعريف الأحمال الأسطاتيكية و تحديد الأحمال على المبنى
- الأحمال الأسطاتيكية التي سنقوم بتعريفها على المبنى كالتالى

- Dead Loads
- Live Loads
- Earthquake Loads
- Wind Loads

تعريف أحمال الزلازل Define of Earthquake Load

1. أضغط على قائمة Define Static Load Cases

أو قم بالضبط على أيقونة  Define Static Load Cases

ستظهر لك الشاشة التالية لتعريف الأحمال الأساسية

Define Static Load Case Names

Load	Type	Self Weight Multiplier	Auto Lateral Load
LIVE	LIVE	0	
DEAD	DEAD	1	
LIVE	LIVE	0	

Click To:

Add New Load

Modify Load

Modify Selected Load

Delete Load

OK

Cancel

معامل الوزن الذاتي للمنشأ self weight multiplier يتم أخذه
1 في حالة DEAD LOAD فقط و هذا يعني أن البرنامج سيقوم
أوماتيكيا بأخذ الوزن الذاتي للمنشأ مضروب في 1 في حالة
التحميل المشار إليها

ملحوظة

1. لتعريف أحمال الزلازل

- قم بتغيير أسم حالة التحميل في خانة LOAD ليصبح EQx.
- من الخانة المنسدلة للنوع Type قم باختيار quack و ذلك
البرنامج يفتح اختيارات اكواد تعرف الزلازل في خانة
Lateral Load
- تأكد من ان معامل الوزن الذاتي self weight Multiplier = 0

• من القائمة المنسدلة Auto Lateral Load قم بأختيار كود الأحمال المستخدم و في مثالنا سوف نستخدم UBC97 و من هذه الخاصية في البرنامج سيقوم أوتوماتيكيا بحساب أحمال الزلازل طبقا لأستراطات الكود و التأثير بهذه الأحمال على المبنى

• قم بالضغط على أيقونة Add New Load من تلك الشاشة
• لتضبط قيم معاملات احمال الزلازل طبقا للكود قم بأختيار حالة التحميل EQX ثم أضغط على أيقونة Modify Lateral Load بحيث يتم فتح شاشة المعاملات المدخلة لهذا الكود 1997 UBC Seismic Loading form

1997 UBC Seismic Loading

Direction and Eccentricity

☒ X Dir ☐ Y Dir
☐ X Dir + Eccen Y ☐ Y Dir + Eccen X
☐ X Dir - Eccen Y ☐ Y Dir - Eccen X

Eccentricity Ratio:
 Override Eccentricities: ☐ Override

Time Period

☐ Method A:
☒ Program Calc: 0.035
☐ User Defined: T =

Story Range

Top Story: STORY40
 Bottom Story: BASE

Factors

Overstrength Factor, R: 8.5

Seismic Coefficients

☒ Per Code ☐ User Defined

Soil Profile Type: SC
 Seismic Zone Factor: 0.40
 User Defined, C_s: 0.4
 User Defined, C_w: 0.58

Near Source Factor

☒ Per Code ☐ User Defined


Seismic Source Type: B
 Dist. to Source (km): 15
 User Defined, N_s: 1
 User Defined, N_w: 1

Other Factors

Importance Factor, I: 1

OK Cancel

• من هذه القائمة قم بتعديل المعاملات الخاصة بالمنطقة الزلزالية على سبيل المثال سنقوم في مثالنا هذا بتعيف الزلازل طبقا لمنطقة 2A من الكود UBC97 بعد تعديل القيم كما في الشاشة التالية قم بالضغط على أيقونة OK لحفظ التعديلات



- بالنسبة الى أحمال الزلازل في الاتجاه العمودي قم بتكرار نفس الخطوات السابقة مع تغيير اسم حمل الزلازل الى EQY و تغيير اتجاه الحمل في شاشة 1997 UBC Seismic Loading الى direction to Y direction + Eccen X

تعريف أحمال الرياح Define of WIND Load

2. اضغط على قائمة Define Static Load Cases أو قم بالضغط على أيقونة Define Static Load Cases ستظهر لك الشاشة السابقة لتعريف الأحمال الاستاتيكية
 - قم بوضع اسم الحمل في خانة LOAD باسم WIND X
 - قم من خلال خانة نوع الحمل TYPE بأختيار حمل الرياح WIND
 - تأكد من ان معامل الوزن الذاتي $0 = \text{self weight Multiplier}$
 - من القائمة المنسدلة Auto Lateral Load قم بأختيار كود التحميل

- المستخدم و في مثالنا سوف نستخدم ASCE 7-02 و من هذه الخاصية في البرنامج سيقوم أوتوماتيكيا بحساب أحمال الرياح طبقا لأشترطات الكود و التأثير بهذه الأحمال على المبنى
- قم بالضغط على أيقونة Add New Load من تلك الشاشة
 - لتضبط قيم معاملات احمال الرياح طبقا للكود قم بأختيار حالة التحميل WINDX ثم أضغط على أيقونة Modify Lateral Load بحيث يتم فتح شاشة المعاملات المدخلة لهذا الكود

ASCE 7-02 Wind Loading

Exposure and Pressure Coefficients <input checked="" type="radio"/> Exposure from Extents of Rigid Diaphragms <input type="radio"/> Exposure from Frame and Area Objects		Wind Coefficients Wind Speed (mph): 100 Exposure Type: 8 Importance Factor: 1 Topographical Factor, K _{zt} : 1 Gust Factor: 0.95 Directionality Factor, K _d : 0.85 Solid / Gross Area Ratio:	
Wind Exposure Parameters Wind Direction Angle: 0 Windward Coef., C _p : 0.8 Leeward Coef., C _p : 0.5 Case (ASCE 7-02 Fig. 6-9): Create All Cas e2 (ASCE 7-02 Fig. 6-9): 0.15 e1 (ASCE 7-02 Fig. 6-9): 0.15 Modify/Show Exposure Widths...			
Exposure Height Top Story: STORY40 Bottom Story: BASE <input type="checkbox"/> Include Parapet Parapet Height:		OK Cancel	

من هذه القائمة يمكنك ضبط معاملات التصميم طبقا للمنطقة الموجود بها المبنى و للتسهيل يمكنك أخذ نفس القيم الموجودة في الشاشة السابقة مع العلم ان البرنامج أخذ تأثير الرياح على الحدود الخارجية لل diaphragm و لمشاهدة تأثير ال diaphragm قم بالضغط على أيقونة Modify /Show Exposure Width ثم أضغط OK

Wind Exposure Width Data

Exit

Exposure Width

Story	Diaphragm	Width	X-Crd	Y-Crd
STORY40	D1	0	20	24
STORY39	D1	32	20	24
STORY38	D1	32	20	24
STORY37	D1	32	20	24
STORY36	D1	32	20	24
STORY35	D1	32	20	24
STORY34	D1	32	20	24
STORY33	D1	32	20	24
STORY32	D1	32	20	24
STORY31	D1	32	20	24
STORY30	D1	32	20	24
STORY29	D1	32	20	24
STORY28	D1	32	20	24
STORY27	D1	32	20	24
STORY26	D1	32	20	24
STORY25	D1	32	20	24
STORY24	D1	32	20	24
MECH FLOOR	D1	40	20	24
STORY22	D1	40	20	24
STORY21	D1	40	20	24

☒ Calculate from Diaphragm Extents
☐ User Defined

OK Cancel

قم بإعادة الخطوات السابقة لتعريف حمل الرياح في الأتجاه العمودي الأتجاه Y
مراعاة تغيّر اتجاه تأثير حمل الرياح ليصبح 90

ASCE 7-02 Wind Loading

Exposure and Pressure Coefficients

☒ Exposure from Extents of Rigid Diaphragms
☐ Exposure from Frame and Area Objects

Wind Exposure Parameters

Wind Direction Angle: 30
 Windward Coeff. C_p : 0.8
 Leeward Coeff. C_p : 0.5
 Case (ASCE 7-02 Fig. 6-3): Create All Cas
 e_2 (ASCE 7-02 Fig. 6-3): 0.15
 e_1 (ASCE 7-02 Fig. 6-3): 0.15

Modify/Show Exposure Widths

Exposure Height


Top Story: STORY40
 Bottom Story: BASE
☐ Include Parapet
 Parapet Height:

Wind Coefficients

Wind Speed (mph): 100
 Exposure Type: B
 Importance Factor: 1
 Topographical Factor, K_{zt} : 1
 Gust Factor: 0.85
 Directionality Factor, K_d : 0.85
 Solid / Gross Area Ratio:

OK Cancel

بعد إضافة احمال الرياح و الزلازل ستصبح شاشة تعريف الأحمال الأساتيكية كما هي في الشكل التالي




تحديد الحمل الحى و الهيت للمنشأ



Assign Dead & Live Load to the model

○ قم اختيار البلاطة المراد تعريف الأحمال عليها بواسطة النقر عليها بالماوس فى المسقط الأفقى

○ اضغط على قائمة Assign Shell/Area Loads ← Uniform ←



○ ستظهر لك الشاشة التالية لتحديد قيمة الحمل Uniform Surface Loads




- من الخانة المنسدلة لتعريف اسم الحمل أختار Dead Load
- بالنسبة للطوابق المتكررة سنضع قيمة الحمل الميت = 5.5 KN/m^2
- بالنسبة للطابق الميكانيكي سنضع قيمة الحمل الميت = 1.0 KN/m^2
- أضغط OK بعد وضع القيمة
- ثم كرر عملية الاختيار و تحديد الحمل مرة أخرى بالنسبة للحمل الحي
- من خانة الحمل أختار Live Load
- بالنسبة للطوابق المتكررة سنضع قيمة الحمل الميت = 2.0 KN/m^2
- بالنسبة للطابق الميكانيكي سنضع قيمة الحمل الميت = 10 KN/m^2
- لن نقوم بتحديد أى احمال خارجية محددة فى هذا المثال للتبسيط

• الخطوة السادسة: Assign of Pier and Spandrel Labels:

- للجعل البرنامج يقوم بتصميم الحوائط لا بد من تسميتها اولا باسم Pier و بالنسبة الى الكمرات التى تعتبر جزء من الكور يجب تسميتها Spandrel
- قم بأختيار الحوائط و تسميتها و احدة واحدة فبعد أن تختار أحدهم
- أضغط قائمة Assign ← Shell/Area ← Pier

Label لتظهر لك الشاشة التالية من خلال هذه الشاشة قم بكتابة أسم الحائط فى خانة Wall Pier ثم أضغط على أيقونة Add New Name ثم OK



• قم بتكرار الخطوة السابقة لجميع الحوائط

لا يمكنك عمل أى تصميم لأى حائط لم يتم تسميته

ملاحظة


كل الحوائط فى نفس المسقط يجب ان تأخذ أسماء مختلفة
يمكنك اختيار الحوائط من المسقط الرأسى لتسهيل الاختيار
• بعد ذلك قم باختيار الكمرات التى تعتبر جزء من الكور و قم بتسميتها
ك Spandrel beam كالتالى

○ قم باختيار الكمرة


○ أضغط على قائمة Assign ← Frame/Line ←

Spandrel حيث ستظهر لك الشاشة التالية

- قم بإضافة أسم جديد (S1)
- أضغط على أيقونة Add New Name
- ثم أضغط OK




بعد ان تنتهى من عملية التسمية سيصبح لكل حائط او الكمر الذى هو جزء من حائط اسم كما هو موضح بالشكل التالى




- الخطوة السابعة : تعريف الكتلة المستخدمة و تعريف الركائز Define the mass source & AutoLine constraints &Assign the supports

Assign of the Auto Line Constrains

- قم بأختيار المنشأ بالكامل
- أضغط على قائمة Assign Constraints




- ستظهر لك الشاشة التالية Auto Line Constraint options لتقوم بعمل ربط جميع عناصر المبنى مع بعضها (أرجع الى الفصل الثاني عشر) ثم أضغط OK



تعريف الكتلة المستخدمة Define the mass source

• أضغط على قائمة Define Mass Source حيث سيتم فتح

الشاشة التالية



• من هذه القائمة قم باختيار From Loads من مربع Mass Definition

• قم بضبط القيم بالنسبة للحمل الميت ضع المعامل Multiplier يساوي 1

• و بالنسبة للحمل الحي ضع

المعامل يساوي 0.25 أو أقل

طبقا لمتطلبات التصميم حيث أن

الكود UBC يشترط وضع


المعامل يساوي 0.25 في حالة

ان الحمل الحي اكبر من 5²


KN/m أما اذا كان اقل من ذلك


يوضع 0 لتصبح القيم المدخلة

كما بالشاشة التالية




تحديد الركائز. Assign the supports.

- قم بالضغط على أيقونة  و من الشاشة التالية أختار BASE



- قم بأختيار جميع النقاط في المسقط الأفقى Base Plane View
- اضغط على قائمة Assign ← Joint/Point Restraints لتظهر لك شاشة تعريف الركائز



أضغط هنا لتحديد نوع
الركيزة ركيزة ثابتة
Fixed


• أثار نوع الركائز Fixed

• ثم أضغط OK.

• الخطوة الثامنة: تدقيق النموذج و عملية الحل Check the model & Run the Analysis

لنقوم بتدقيق النموذج check you model قبل عملية الحل . أضغط على قائمة

Analyze ← Check Model حيث ستظهر لك الشاشة التالية




• قم باختيار جميع عنصر التدقيق من الشاشة السابقة لتدقيق كل عنصر المبنى

• بعد أن يقوم البرنامج بمراجعة النموذج ستظهر لك شاشة


○ إذا لم يكن هناك أى أخطاء ستظهر لك الرسالة التالية the model has

been checked, No warning message


○ اما اذا كان هناك أخطاء سيذكرها لك البرنامج بدلا من تلك الرسالة



- اذا أردت ان يقوم البرنامج بتصليح المشاكل في النموذج تلقائيا قم بفتح الشاشة الخاصة بالتدقيق كما سبق الشرح و لكن بعد ان تكون اخترت جميع عنصر المبنى و قم [اختيار Selected only بالاضافة لباقي الاختيارات السابقة و في حالة وجود اى خطأ ستظهر لك رسالة بهذا الخطأ مع كيفية تصليحها



- بعد عملية التدقيق سنقوم بحل النموذج , أضغط على قائمة Analyze
 RUN Analyze او بالضغط على أيقونة ▶
- سيقوم بعد ذلك البرنامج بحل النموذج و بعد الانتهاء سيقوم البرنامج
 بغلاق جميع التعديلات و أظهار شاشة التشكل في حالة Dead Load



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام

ETABS Program

عرض النتائج

2

الفصل

• الخطوة الأولى : تكوين حالات التحميل أوتوماتكيا Automatic case of loading creation


للبرنامج المقدرة على تكون حالات التحميل أوتوماتكيا بدون الحاجة لأن تضعها بنفسك و ذلك طبقا لكود التصميم و يقوم البرنامج بتغيرها اذا قمت بتغير كود التصميم و يعطيك البرنامج المقدرة على تغير أى معامل فى أى حالى تحميل اذا كان هناك ظروف معينة للتصميم

ملحوظة


- أضغط على قائمة Define ← Add Default Load Combos... ثم ستظهر لك شاشة Design Combinations كما هو موضح بالشكل التالى



- من هذه القائمة قم باختيار Concrete Frame Design و Concrete Shear و Wall Design حيث اننا قمنا من قبل بتعريف كود التصميم فى الفصل الأول (ACI318-02) مع مراعاة اختيار Convert to User Combinations (Editable) لتتمكن مع عمل أى تعديل فى حالات التحميل طبقا لمتطلبات التصميم



- أضغط على قائمة Define Load Combinations حيث ستظهر شاشة حالات التحميل وستجد ان البرنامج قام بتكوين حالات التحميل للكود



- لتتأكد من حالات التحميل التي قام البرنامج بتكوينها او لتغير أسمائها او اي حالة تحميل قم بأختيار الحمل ثم الضغط على Modify/Show Combo... بعد ذلك ستظهر لك الشاشة التالية لحالة التحميل

Load Combination Data

Load Combination Name: UOCON1

Load Combination Type: ADD

Define Combination

Case Name	Scale Factor
DEAD Static Load	1.4
DEAD Static Load	1.4

Add
Modify
Delete

OK Cancel

عرض النتائج

عرض في صورة جداول

عرض في صورة رسم
Graphics

• الخطوة الثانية : عرض النتائج في صورة جداول


في هذه الخطوة سنقوم بعرض النتائج في صورة جداول يمكن الاستفادة منها في النوتة الحسابية او نقلها الى اى برنامج آخر من أمثلة تلك النتائج

1. Base Shear of the building
2. inter story drift
3. straining actions of the frame elements in tabular form


4. straining actions of the walls elements in tabular form
- من أهم النتائج التي تعرض من البرنامج هو ملخص الحل و النتائج summery report الذي يعرض اهم المدخلات للبرنامج و طريقة حساب أحمال الزلازل و الرياح و عرض لأهم النتائج من البرنامج

1. Summary Report

a. أفتح قائمة File ← Print Table ← Summary
Report فتظهر لك الشاشة التالية



- اضغط File Name... لتديد مكان حفظ ملف البيانات فتظهر لك الشاشة التالية لتحديد مكان حفظ الملف



- الشاشة التالية ستعرض لك جزء من الملف الناتج من summary report (Earthquake calculation)

```

example 1 - Notepad
File Edit Format View Help
AUTO SEISMIC INPUT DATA
Direction: X + Eccy
Typical Eccentricity = 5%
Eccentricity overrides: No

Period calculation: Program Calculated
ct = 0.02 (in feet units)

Top Story: STORY40
Bottom Story: BASE

R = 5.5
I = 1
hn = 137.400 (Building Height)

Soil Profile type = sc
Z = 0.15
Ca = 0.1800
CV = 0.2500

AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS
Ta = Ct (hn^(3/4))

If Z >= 0.35 (Zone 4) then: If Tetabs <= 1.30 Ta then T = Tetabs, else T = Ta
If Z < 0.35 (Zone 1, 2 or 3) then: If Tetabs <= 1.40 Ta then T = Tetabs, else T = Ta

V = (CV I W) / (R T) (Eqn. 1)
V <= 2.5 Ca I W / R (Eqn. 2)
V >= 0.11 Ca I W (Eqn. 3)

If T <= 0.7 sec, then Ft = 0
If T > 0.7 sec, then Ft = 0.07 T V <= 0.25 V

AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS
Ta = 1.9566 sec
T Used = 2.7393 sec
W Used = 499320.21

V (Eqn 1) = 0.0166W
V (Eqn 2) = 0.0818W
V (Eqn 3) = 0.0198W
V (Eqn 4) = 0.0349W


V Used = 0.0198W = 9886.54
Ft Used = 1895.74

AUTO SEISMIC STORY FORCES


```

STORY	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
STORY40	1966.33	0.00	0.00	0.000	0.000	-1376.430
STORY39	306.18	0.00	0.00	0.000	0.000	-489.882

- من الشاشة السابقة ستجد أن البرنامج يعرض لك الخطوات مفصلة لحساب أحمال الزلازل و القيم الناتجة و توزيعها على الأدوار و أيضا حسابات الرياح و غيرهما من النتائج المهمة
- عرض النتائج في صورة جداول Tables Display
- اضغط على قائمة Display ← Show Tables فتظهر لك الشاشة التالية



- من الشاشة السابقة بأختيار و تعليم النتائج التي تريد عرضها و أختيار حالة التحميل التي تريد أظهارها ثم أضغط OK
- على سبيل المثال سنقوم بتعليم Reactions و أختيار حالة التحميل Dead , EQX ثم أضغط OK



• سوف تظهر الشاشة التالية بعد الضغط على زر OK

Support Reactions

Edit View

Support Reactions

Story	Point	Load	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
BASE	140	EQX	583.40	25.45	4008.13	0.000	0.000	0.0
BASE	141	DEAD	-123.69	-1489.31	11301.92	0.000	0.000	0.0
BASE	141	EQX	-90.83	-693.65	8545.06	0.000	0.000	0.0
BASE	142	DEAD	207.59	2.53	18386.44	0.000	0.000	0.0
BASE	142	EQX	-81.10	4.25	4967.36	0.000	0.000	0.0
BASE	143	DEAD	2589.18	34.35	13213.53	0.000	0.000	0.0
BASE	143	EQX	909.39	-22.83	-3782.51	0.000	0.000	0.0
BASE	144	DEAD	202.61	1261.57	13585.18	0.000	0.000	0.0
BASE	144	EQX	-52.61	677.25	-8101.26	0.000	0.000	0.0
BASE	145	DEAD	1203.71	-10.32	-16529.73	0.000	0.000	0.0
BASE	145	EQX	70.48	3.91	4562.52	0.000	0.000	0.0
BASE	146	DEAD	-2294.20	33.61	13188.27	0.000	0.000	0.0
BASE	146	EQX	-514.94	22.81	3788.75	0.000	0.000	0.0
BASE	147	DEAD	794.14	1312.52	12454.08	0.000	0.000	0.0
BASE	147	EQX	-93.13	957.54	8112.94	0.000	0.000	0.0
BASE	148	DEAD	-1400.40	-9.50	14603.63	0.000	0.000	0.0
BASE	148	EQX	-68.98	4.29	4622.82	0.000	0.000	0.0
Summation	0.0 Base	DEAD	0.00	0.00	513236.20	12317688.799	-10264724.00	0.0
Summation	0.0 Base	EQX	-3936.54	0.00	0.00	0.000	-957933.321	253625


• سوف نجد في نهاية الجدول محصلة الأحمال كما هو موضح بالشكل

الخطوة الثالثة : عرض في صورة رسم Graphical Display


في هذه الخطوة سنقوم بمراجعة النتائج من النموذج في صورة رسومات او Graphical Display و من هذه النتائج

1. Reactions.
2. Beams and columns straining actions.
3. Walls & Spandrel straining actions.

1. ردود الأفعال Reactions : لعرض ردود الأفعال قم بعرض المسقط



الأفقي للأساسات بالضغط على أيقونة  ثم قم باختيار Base من هذه

القائمة ثم أضغط OK




2. بعد عرض طابق الأساسات , قم بالضغط على قائمة Display ←


← Show Member Forces/Stress Diagram
Support /Springs Reactions





بعد ذلك ستظهر لك شاشة عرض ردود الأفعال كما بالشكل التالي




• اضغط زر OK لعرض ردود الأفعال كما بالشكل





Or

- سيظهر لك The Member Force Diagram for Frames قم بأختيار حالة التحميل




أضغط OK لأظهار شكل العزوم على اللقط الرأسي كما هو موضح بالشكل


- لعرض قيمة رد الفعل عند أى نقطة ، قم بأختيار النقطة بالضغط على الزر الأيسر للماوس ثم قم بالضغط على الزر الأيمن للماوس فتظهر لك الشاشة التالية لقيمة رد الفعل عند هذه النقطة كما هو موضح بالشكل التالي

	1	2	3
Force	1712.429	-2.619	4107.450
Moment	0.000	0.000	0.000

- **Beams & Columns Straining actions:** لعرض نتائج الكمرات والأعمدة (normal force , shear force , moments , and torsion) قم بالضغط على شاشة 3D view window لتحويل الشاشة الى المسقط الرأسى قم بالضغط على أيقونة Elevation view و من هذه الشاشة قم بأختيار (I) Elevationn أو أى مسقط رأسى آخر




- بعد ذلك سيظهر لك المقط الأفقى بعد النقر على زر OK
- اضغط على قائمة Display ← Show Member Forces/Stress
- Diagram ← Frame/Pier/Spandrel Forces




لترى قيم العزوم الناتجة كرر الخطوة السابقة و قم

- Uncheck the **fill Diagram**
- Check the show Values on **Diagram check box**


• بعد ذلك أضغط OK لتظهر النتائج كما بالشكل



قم بأختيار الكمرة بالضغط عليها بالزر الأيسر للماوس ثم بعد ذلك أضغط على الزر الأيمن للماوس ليظهر الشكل التالي لعرض النتائج



ستجد في الشكل ان البرنامج يعرض لك القيم القصوى للأحمال و عزوم الانحناء و التشكل للعنصر , و اذا أردت عرض قيم هذه التفاعلات على العناصر عند مكان محدد للكمرة قم بأختيار Scroll من أعلى الشاشة و استخدم Scroll الموجود أسفل الشاشة لتحديد المكان الذي تريد عرض النتائج عنده




• Walls & Spandrel Straining actions : لمعرفة أى اجهادات على

الحوائط و الكمرات الرابطة لها


▪ قم بتكرار الخطوات السابقة

▪ و لكن قم بأختيار check box of piers & Spandrels من أسفل


الشاشة



• أضغط OK



لعرض جزء معين من الحائط قم باختيار هذا الجزء ثم قم بالضغط على الزر الأيسر للماوس ثم الزر الأيمن فتظهر لك الشاشة التالية





← ← ←
حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام
ETABS Program

كيفية تصميم العناصر الخرسانية


3

الفصل


التصميم الخرساني للكمرات و الأعمدة (beams & columns)

- ضبط الكود المستخدم في التصميم : كما سبق الشرح سابقا

- أضغط على قائمة Option ← Preferences ← Concrete Frame Design



- ستظهر لك الشاشة التالية لضبط الكود و عوامل التصميم كما هو موضح بالشكل التالي




من الشاشة السابقة يمكنك اختيار الكود كما سبق الشرح و تغيير أى من بيانات التصميم طبقاً لأحتياجات المشروع


1. اختيار حالات التحميل المستخدمة فى التصميم

Select of the Load of Combinations

- اضغط على قائمة Design ← Concrete Frame Design ← Select Design Combo....




- بعد ذلك ستظهر لك الشاشة التالية




كما سبق الذكر أن البرنامج يقوم بتكوين حالات التحميل أوتوماتيكيا و يستخدمها أيضا فى التصميم فإذا اردت إضافة أو حذف أى من هذه الحالات قم بأختيارها و استخدام كلا من أيقونة Add , Remove

ملحوظة




- لعرض قيم التسليح لقوى القص (Shear Reinforcements) أضغط على قائمة Design ← Concrete Frame Design ← Display Design Results حيث ستظهر لك الشاشة التالية التي من خلالها تستطيع عرض نتيجة من نتائج التصميم




- قم بأختيار Shear Reinforcing لعرض نسبة تسليح ال Shear كما


بالشكل



- لعرض نتائج التسليح لمقاومة قوى اللي Torsion reinforcement ratio
كرر نفس الخطوة السابقة و لكن هذه المرة قم بأختيار Torsion Reinforcing



- سيظهر لك نسبة تسليح الكانات و ايضا التسليح الطولى المستخدم لمقاومة عزوم اللي كما هو موضح فى الشكل التالى



- لعرض قيم Concrete Beam Design Information قم بالتالى

1. قم باختيار الكمرة المراد عرض نتائجها باستخدام الزر الأيسر للماوس

2. قم بالضغط على الزر الأيمن للماوس

3. بعد ذلك سوف تظهر لك الشاشة التالية Concrete Beam Design Information

Concrete Beam Design Information (ACI 318-02)

Story: STORY39 Section Name: B40x30

Beam: B26

COMBO ID	STATION LOC	TOP STEEL	BOTTOM STEEL	SHEAR STEEL
UDCON82	155.00	1.664	1.664	0.034
UDCON82	200.00	1.664	1.664	0.034
UDCON82	200.00	1.664	1.664	0.053
UDCON82	245.00	2.456	1.664	0.054
UDCON82	290.00	3.783	1.664	0.056
UDCON82	335.00	5.199	1.664	0.057
UDCON82	380.00	6.706	3.336	0.059

Overwrites Summary Flex Details Shear Details

OK Cancel

• سوف تجد في القائمة السابقة البرنامج يعرض لك كل حالات التحميل والتسليح المطلوب لكل حالة و يقوم البرنامج بتظليل الحالة القصوى كما هو موضح بالشكل

• سنجد في الشاشة السابقة 4 ايقونات مهمة جدا و هي كالتالي

1. Overwrites الأيقونة لعرض the concrete Frame Design overwrites

و يمكنك من خلالها

• تغيير القطاع الخرساني

• تغيير نوع العنصر

• تغيير خواص القطاع و تأثيره بالانحناء

قبل عمل أى تعديل لأى بيان فى هذه الشاشة
يجب تعليم هذه الخانة أولاً

Concrete Frame Design Overwrites (ACI 318-02)

لتغير قطاع الكمره أو العمود


أختار sway intermediate or ordinary in zone 2A

Element Section	B40X90
Element Type	Sway Special
Live Load Reduction Factor	1
Unbraced Length Ratio (Major)	0.9
Unbraced Length Ratio (Minor)	0.9
Effective Length Factor (K Major)	1
Effective Length Factor (K Minor)	1
Moment Coefficient (Cm Major)	1
Moment Coefficient (Cm Minor)	1
NonSway Moment Factor(Dns Major)	1
NonSway Moment Factor(Dns Minor)	1
Sway Moment Factor(Ds Major)	1
Sway Moment Factor(Ds Minor)	1

Sway Intermediate
Sway Special
Sway Intermediate
Sway Ordinary
NonSway


2. هذه الأيقونة تستخدم لعرض summary of the design و فيها تجد التالى

- معلومات عن قطاع الكمره و طولها و بياناتها
- قيمة التسليح المقاوم لعزوم الانحناء
- و كذلك نسبة التسليح المطلوبة لمقاومة قوى القص
- قيمة التسليح المطلوب لمقاومة عزوم اللي
- أضغط على أيقونة Summary حيث ستظهر لك الشاشة التالية




هذه الأيقونة تعرض تفاصيل تصميم الكمرات لمقاومة عزو Flex Details

الأنحاء و قيم التسليح المطلوبة للكمرة




- هذه الأيقونة لعرض تفاصيل التصميم لمقاومة قوى القص و اللي و التسليح المطلوب لمقاومتها



بعد الانتهاء من تصميم القطاعات يمكنك تعديل بعض القطعات من خلال الشاشات السابقة كم تم الشرح سوء للكمرات أو للأعمدة و لجعل البرنامج يقوم بأعادة تعريف الكمرات و الأعمدة طبقا للقطاعات التصميمية قم بالأتى

ملحوظة

- أضغط على أيقونة Design < Concrete Frame Design < Verify Analysis vs.Design حيث سيقوم البرنامج تلقائيا بأعادة تعريف جميع القطاعات طبقا للقطاعات التصميمية



• تصميم الحوائط الخرسانية Shear Wall Design

• هناك ثلاث طرق لتصميم الحوائط متوفرة من خلال البرنامج

1. Simplified C and T Section
2. Uniform Reinforcing Pier Section
3. General Reinforcing Pier Section

• Simplified C and T Section :

• هذه الطريقة هي طريقة تقريبية و مبسطة و لكنها غير محبذة في الاستخدام لأنها تعطي قيم كبير و غير دقيقة للتسلسح و يمكن استخدام هذه الطريقة في التصميم فقط و ليس لعمل مراجعة للقطاعات *used for design ,not for checking*

• Uniform Reinforcing Pier Section:

• هذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعا في الاستخدام في تصميم الحوائط الخرسانية و ذلك لسهولة استخدامها و أهطائها قيم مقبولة تصميميا و تنفيذيا و تستخدم في التصميم و مراجعة الحوائط *used for both design and checking*

• General Reinforcing Pier Section :


• هذه الطريقة هي أكثر الطرق دقة و لكنها تحتاج مجهود أكثر في أدخل القطاعات المختلفة للحوائط حيث أنك لو استخدمت هذه الطريقة يجب أدخل القطاعات المختلفة لكل الحوائط و تسليح كل حائط على حدة

من خلال هذا الكتاب سوف لا نناقش الطريقة الأولى Simplified method و ذلك لأنها غير محبذة و سنركز على الطريقة الثانية


الحوائط

Uniform Reinforcing Pier Section و بالنسبة الى الطريقة
الثالثة Reinforcing Pier Section سوف نقوم بشرحها في
الفصل الخاص تعريف القطاعات Section Designer


- ضبط الكود المستخدم في التصميم : كما سبق الشرح سابقا
- اضغط على قائمة Option ← Preferences ← Shear Wall Design



- ستظهر لك الشاشة التالية لضبط الكود و عوامل التصميم كما هو موضح بالشكل التالي




من الشاشة السابقة يمكنك اختيار الكود كما سبق الشرح و تغيير أى من بيانات التصميم طبقاً لأحتياجات المشروع




1. اختيار حالات التحميل المستخدمة في التصميم

Select of the Load of Combinations

أضغط على قائمة Design ← Shear Wall Design ← Combo....




بعد ذلك ستظهر لك الشاشة التالية



- بعد تضبيط حالات التحميل قم بالضغط على زر OK (في مثالنا سوف نستخدم نفس حالات التحميل التي كونهاة يستخدمها البرنامج)

2. اختيار طريقة التصميم


- أضغط على قائمة Design ← Shear Wall Design ← Assign Pier Sections for Checking Pier Section




- قم بأظهار المسقط الرأسى للحائط


يقوم البرنامج بعرض نتائج تصميم الحوائط بوضوح على المسقط الرأسى و لهذا سنقوم بأظهار السقط الرأسى للحائط لقراءة النتائج مباشرة

ملحوظة

- قم بتنشيط اى من شاشات العرض فى البرنامج
- أضغط على قائمة View ← Set Elevation View أو أضغط على أيقونة  فتظهر لك الشاشة التالية




- من هذه القائمة أختار Elevation 7 كمثال (يمكنك اختيار أى من المساقط الرأسية الأخرى) و بعد ذلك أضغط زر OK
- و من ثما تصبح شاشة البرنامج كالتالى



3. بدء عملية التصميم Start Design

- قم بالضغط على قائمة Design ← Shear wall Design
- Start Design/Check of Structure ←



- كما هو مبين بالشكل السابق يقوم البرنامج بعرض نسبة التسليح المطلوبة للحوائط
- لعرض نتائج تصميم الحوائط
 - i. قم بأختيار الحائط المراد عرض نتائجه
 - ii. قم بالضغط على الزر الأيمن للماوس
 - iii. ستظهر لك الشاشة التالية ل Wall Design Information

Uniform Reinforcing Pier Section Design (ACI 318-02)

Story ID: B1 Pier ID: P10 X Loc: 16 Y Loc: 8.75 Units: KN-m

Flexural Design for P-M2-M3 (RLLF = 1.000)

Station	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	Pu	M2u	M3u	Pier Ag
Location							
Top	0.0025	0.0034	DWAL22	26521.610	0.000	-11758.621	3.250
Bottom	0.0025	0.0034	DWAL22	26829.735	0.000	-14795.910	3.250

Shear Design

Station	Rebar in 2/ft	Shear Combo	Pu	Mu	Vu	Capacity phi Vc	Capacity phi Vn
Location							
Top Leg 1	0.591	DWAL5	24504.660	13413.240	2064.596	0.000	2803.125
Bot Leg 1	0.591	DWAL5	24914.160	22084.562	2064.596	0.000	2803.125

Boundary Element Check

Station	B-Zone Length	B-Zone Combo	Pu	Mu	Vu	Pu/Po
Location						
Top Leg 1	1.136	DWAL18	33759.194	11845.561	-598.942	0.1997
Bot Leg 1	1.144	DWAL18	34169.694	14361.117	-598.942	0.2021

Combos Overwrites OK Cancel

- من الشاشة السابقة يقوم البرنامج بعرض نتائج تصميم لمقاومة عزود الانحناء و قوى القص و باقى التدقيق الازم للكود الذى تم من خلاله التصميم

- توجد أيقونتان فى الشاشة السابقة (Design Information)

○ هذه الأيقونة للتعديل فى حالات التحميل بالاضافة أو بالحذف

Design Load Combinations Selection

Choose Combos

List of Combos

UDCON1
UDCON10
UDCON11
UDCON12
UDCON13
UDCON14
UDCON15
UDCON16
UDCON17
UDCON18

Add Remove Show

Design Combos

DWAL1
DWAL10
DWAL11
DWAL12
DWAL13
DWAL14
DWAL15
DWAL16
DWAL17
DWAL18

OK Cancel

Overwrites أما هذه الأيقونة لعرض بيانات التصميم و التي يمكن خلالها تعديل البيانات التصميمية للحائط من حيث التسليح أو طريقة التصميم نفسها

Pier Design Overwrites - Uniform Reinforcing Section (ACI 318-02)

<input type="checkbox"/>	Design this Pier?	Yes
<input type="checkbox"/>	LL Reduction Factor	1.
<input type="checkbox"/>	Design is Seismic?	Yes
<input type="checkbox"/>	Pier Section Type	Uniform Reinforcing
<input type="checkbox"/>	End/Corner Bar Name	15M
<input type="checkbox"/>	Edge Bar Name	15M
<input type="checkbox"/>	Edge Bar Spacing	0.25
<input type="checkbox"/>	Clear Cover	0.0313
<input type="checkbox"/>	Material	CONC60
<input type="checkbox"/>	Check/Design Reinforcing	Design
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

OK Cancel

• لعمل أى تعديل فى الشاشة السابقة يجب تعليم الخانات الجانبية كما هو موضح بالشكل التالى

Pier Design Overwrites - Uniform Reinforcing Section (ACI 318-02)


<input checked="" type="checkbox"/>	Design this Pier?	Yes
<input checked="" type="checkbox"/>	LL Reduction Factor	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	Design is Seismic?	Yes
<input checked="" type="checkbox"/>	Pier Section Type	Uniform Reinforcing
<input checked="" type="checkbox"/>	End/Corner Bar Name	25d
<input checked="" type="checkbox"/>	Edge Bar Name	20d
<input checked="" type="checkbox"/>	Edge Bar Spacing	0.2
<input checked="" type="checkbox"/>	Clear Cover	0.3
<input checked="" type="checkbox"/>	Material	CONC60
<input checked="" type="checkbox"/>	Check/Design Reinforcing	Design
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Uniform Reinforcing
Simplified T and C
Uniform Reinforcing

15M
10d
12d
14d
16d
20d
25d
26d
28d

Design
Check
Design


- اذا قمت بتعديل البيانات كما هو موضح بالشاشة السابقة من التصميم design الى التدقيق check سيقوم البرنامج بعرض نسبة الأمان للقطاع بالنسبة الى الحديد الموجود به (steel Demand/capacity of the section) بدلا من الحديد المطلوب للتصميم



- بعد ذلك قم بفتح شاشة البيانات التصميمية كما سبق الشرح

Uniform Reinforcing Pier Section - Check (ACI 318-02)									
Story ID:	B1	Pier ID:	P10	X Loc:	16	Y Loc:	8.75	Units:	KN-m
Flexural Check for P-M2-M3 (RLLF = 1.000)									
Station	D/C	Flexural		Pu	M2u	M3u			
Location	Ratio	Combo							
Top	0.373	DWAL1		33775.391	0.000	405.489			
Bottom	0.381	DWAL6		33605.510	0.000	-18605.211			
Shear Design									
Station	Rebar	Shear		Pu	Mu	Vu	Capacity	Capacity	
Location	in ² /ft	Combo					phi Vc	phi Vn	
Top Leg 1	0.591	DWAL5		24504.660	13413.240	2064.598	0.000	2803.125	
Bot Leg 1	0.591	DWAL5		24514.160	22084.552	2064.598	0.000	2803.125	
Boundary Element Check									
Station	B-Zone	B-Zone		Pu	Mu	Vu	Pu/Po		
Location	Length	Combo							
Top Leg 1	1.118	DWAL18		33759.194	-11845.561	-588.942	0.1940		
Bot Leg 1	1.125	DWAL18		34168.694	-14351.117	-588.942	0.1964		


- سنلاحظ ان هناك اختلاف بين هذه الشاشة و الشاشة السابقة من حيث البيانات الموجودة لتدقيق القطاع لمقاومة عزوم الانحناء حيث سيعرض البرنامج D/C Ratio not the steel required
- لعرض نتائج Spandrel beam reinforcement قم بالضغط على قائمة Design ← Shear Wall Design ← Display Design Info.... حيث ستظهر لك الشاشة التالية قم باختيار Spandrel Longitudinal Reinforcing



ملحوظة

لا تنسى تغيير وحدات النموذج الى KN/cm لتسهيل قراءة النتائج كما سبق الشرح

- بعد ذلك ستظهر لك spandrel reinforcement كما هو موضح بالشكل التالي و سنجد أن القيم الواضحة لتسليح الكمره هي للأطراف فقط و ليس ثلاث قيم كما هو للكمره العادية



- للحصول على Spandrel Beam Design Information قم بالآتي

1. قم بأختيار الكمره بالضغط على الزر الأيسر للماوس
2. قم بالضغط على الزر الأيمن للماوس

3. ثم بعد ذلك ستظهر شاشة Spandrel Beam Design Information كما هو موضح بالشكل التالي

Spandrel Design

ACI 318-02 Storey ID: STORY27 Spandrel ID: S2 X Loc: 1400 Y Loc: 2250 Units: KN-cm

Flexural Design (RLLF = 1.000)

Station Location	Top Steel in"2	Top Steel Ratio	Top Steel Combo	Mu
Left	2.815	0.0050	DWAL18	53054.858
Right	2.870	0.0051	DWAL17	60484.839
Station Location	Bot Steel in"2	Bot Steel Ratio	Bot Steel Combo	Mu
Left	2.648	0.0047	DWAL21	55825.275
Right	2.608	0.0047	DWAL22	58083.122

Shear Design

Station Location	Avert in"2/ft	Ahoriz in"2/ft	Shear Combo	Vu	Capacity Phi Vc	Capacity Phi Vs	Capacity Phi Vn
Left	0.472	0.349	DWAL18	415.274	250.070	223.560	473.630
Right	0.472	0.365	DWAL17	422.593	250.070	223.560	473.630
Station Location	Adiag in"2	Shear Combo	Vu	Diag Reinf Required			
Left	3.997	DWAL18	415.274	No			
Right	4.068	DWAL17	422.593	No			

Buttons:


- كما تم الشرح سابقا يمكنك تغيير اى بيان من بيانات التصميم للقطاعات من خلال الضغط على أيقونة Overwrites لتظهر لك الشاشة التالية spandrel Design Overwrites form

Spandrel Design Overwrites (ACI 318-02)

<input checked="" type="checkbox"/>	Design this Spandrel	Yes
<input checked="" type="checkbox"/>	LL Reduction Factor	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	Design is Seismic?	Yes
<input checked="" type="checkbox"/>	Length	300.
<input checked="" type="checkbox"/>	Thick Left	40.
<input checked="" type="checkbox"/>	Depth Left	90.
<input checked="" type="checkbox"/>	Cover Bottom Left	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	Cover Top Left	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	Slab Width Left	0.
<input checked="" type="checkbox"/>	Slab Depth Left	0.
<input checked="" type="checkbox"/>	Thick Right	40.
<input checked="" type="checkbox"/>	Depth Right	90.
<input checked="" type="checkbox"/>	Cover Bottom Right	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	Cover Top Right	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	Slab Width Right	0.
<input checked="" type="checkbox"/>	Slab Depth Right	0.
<input checked="" type="checkbox"/>	Material	CONC60
<input checked="" type="checkbox"/>	Consider Vc?	Yes

Buttons:

الفصل



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام

ETABS Program

كيفية تصميم القطاعات المعدنية


4

الفصل


تصميم القطاعات المعدنية Steel Design

1. ضبط الكود المستخدم في التصميم : كما سبق الشرح سابقا

- اضغط على قائمة Option ← Preferences ← Steel ← Frame Design




• ستظهر لك الشاشة التالية Steel Frame Design Preference



- من تلك الشاشة يمكنك ضبط الكود و عوامل التصميم المختلفة كما هو موضح بالشاشة السابقة
- من القائمة المنسدلة للكود Design Code قم باختيار AISC-ASD01 Code أو اي كود آخر تريد استخدام في عملية التصميم

2. تعريف قائمة Auto Select Section List


- يحتوى البرنامج على العديد من القطاعات built-in auto select section التى يمكن استخدامها فى الحل و التصميم و يمكنك إضافة بعض القطاعات built up لعمل قائمة auto select section
- اضغط على قائمة Define ← Frame Sections التى ستظهر لك شاشة تعرف القطاعات الموضحة فى الشكل التالى



- من القائمة المنسدلة التى الموضحة بالشكل السابق قم باختيار Add Auto Select List حيث ستظهر لك الشاشة التالية لأضافة قائمة القطاعات


التي سيستخدمها البرنامج في الحل و التصميم

قم بالضغط على هذا الزر لأضافة القطاعات التي ترغب في استخدامها في قائمة التصميم




إذا قمت بأضافة قطاع عن سبيل الخطأ يمكنك حذفه باستخدام ذلك الزر

2- أضغط لأضافة القطاعات



- قم بتخصيص العناصر الإنشائية باستخدام قائمة اختيار القطاعات
Assign the Auto Frame section to the modal
- قم باختيار جميع عناصر المبنى..
- اضغط على قائمة Assign ← Frame/Line ←
- Assign Frame Properties Frame Section حيث ستظهر لك قائمة
كما هو موضح بالشكل
- Select the frame elements using the window selection



- قم باختيار قائمة القطاعات 1 Auto ثم اضغط على زر OK
- قم بأعداد النموذج Complete of the modal creation
- قم بأعداد النموذج كما بق الشرح ثم قم بحل النموذج Run the analysis
- فى المرحلة الأولى لحل النموذج يقوم البرنامج بأخذ قطاع متوسط من القائمة Auto Select List و يستخدمه فى الحل
- 3. قم بضبط حالات التحميل select of the Load of Combinations
- اضغط على قائمة Design ← Steel Frame Design ←
- Select Design Combo

كما سبق الشرح سابقا من أن البرنامج يقوم أوتوماتيكيا بتكوين حالات التحميل طبقا للكود المستخدم فى التصميم و يستخدم هذه

ملحوظة

الحالات في عملية التصميم أوتوماتيكيا و و يمكنك ضبط حالات التحميل بالحذف أو الأضافة طبقا لمتطلبات التصميم

• بعد أن تقوم بضبط حالات التحميل قم بالضغط على أيقونة OK

4. بدء عملية التصميم Start Design

عند اضافة قائمة اختيار القطاعات auto select selection list يقوم البرنامج أوتوماتيكيا في عملية التصميم باختيار أكثر هذه القطاعات وفرا و مناسبة لعملية التصميم


ملحوظة

• اضغط على قائمة Design ← Steel Frame Design ←

Start Design/Check of Structure

• بعد الانتهاء من عملية التصميم ستظهر لك الشاشة التالية لتوضيح الفرق

بين القطاعات المستخدمة في حل النموذج و تصميم النموذج



قم بالضغط هنا لإعادة حل النموذج طبقا للقطاعات النهائية التي استخدمها البرنامج في عملية التصميم


• بعد أن ينتهي البرنامج من تصميم جميع القطاعات طبقا للكود المستخدم و إعادة حل النموذج طبقا لقطاعات التصميم فعند إعادة تصميم القطاعات مرة أخرى سوف تظهر لك الشاشة ليوضح لك الفرق في عدد القطاعات التصميمية و القطاعات المستخدمة للح كل مرة تكرر فيها هذه العملية سوف يقل الفرق بينهما الى ان ينتهي

ملاحظة

• في المبنى الكبيرة تستغرق عملية ضبط مقاطعات التصميم مع مقاطعات الحل بعض الوقت و لكن يمكنك إيقاف عملية إعادة الحل و استخدام المقاطعات عند رحلة مقبولة من الفرق بين المقاطعات

• في بعض الأحيان تحتاج بعض العناصر لأضافة مقاطعات الى القائمة لأنها لا تنفي بأحتياجات التصميم قم بفتح قائمة المقاطعات و قم بأضافة بعض المقاطعات الجديدة لهذه القائمة

- سنقوم في الخطوة التالية بحفظ المقاطعات المستخدمة فقط من القائمة و حذف باقي المقاطعات و ذلك بالضغط على قائمة Design ← Steel Frame
- Design ← Make Auto Selection Null. حيث ستظهر لك الشاشة التالية



- اضغط OK لحذف قائمة اختيار المقاطعات Auto Select Section List و تبديلها بالمقاطع التصميمية لكل عنصر على حدة بمعنى ان كل عنصر يعاد تحديد قطاعه طبقا للقطاع التصميمي و تحذف باقي المقاطعات لهذا العنصر

5. مراجعة نتائج التصميم Review the Result of Design

- قم بأختيار إحدى العناصر الانشائية بالضغط عليه بالزر الأيسر للماوس ثم الضغط على الزر الأيمن حيث سيظهر البرنامج لك قائمة التصميم لهذا العنصر و هي تشبة الى حد كبير القائمة المستخدمة في تصميم المقاطعات الخرسانية نفس الخطوات التي تم شرحها في تصميم المقاطعات الخرسانية لمراجعة التصميم من الايقونات يتم استخدامها هنا



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام
ETABS Program

كيفية تصميم القطاعات المركبة

Composite sections


5

الفصل


كيفية تصميم القطاعات المركبة: Composite Beams Design

1. ضبط الكود المستخدم في التصميم : كما سبق الشرح سابقا

1. أضغط على قائمة Option ← Preferences ← Steel
Composite Beam Design



سوف تظهر لك الشاشة التالية Composite Beam Design Preference كما هو موضح في الشكل التالي




AISC-LRFD93
AISC-ASD01
AISC-ASD89
AISC-LRFD99
AISC-LRFD93
CISC 95
BS5950 90
Indian IS:800-1993

- من هذه الشاشة يمكنك اختيار الكود المستخدم في عملية التصميم و أى بيانات تخص عملية التصميم
- من القائمة المنسدلة للكود قم بأختيار AISC-ASD01 أو أى كود آخر تريد استخدامة في عملية التصميم

2. تعريف قائمة القطاعات Define an Auto Select Section List

- قم بنفس الخطوات التى سبق شرحها فى تصميم القطاعات المعدنية
 - قم بتخصيص العناصر الأنشائية باستخدام قائمة اختيار القطاعات
- Assign the Auto Frame section to the modal
- قم بأختيار جميع عناصر المبنى..
 - اضغط على قائمة Assign ← Frame/Line
 - ← Assign Frame Frame Section حيث ستظهر لك قائمة
 - Properties كما هو موضح بالشكل
 - Select the frame elements using the window selection



- قم بأختيار قائمة القطاعات Auto 1 ثم اضغط على زر OK
- قم بأعداد النموذج Complete of the modal creation
- قم بأعداد النموذج كما بقى الشرح ثم قم بحل النموذج Run the analysis

- فى المرحلة الأولى لحل النموذج يقوم البرنامج بأخذ قطاع متوسط من القائمة Auto Select List و يستخدم فى الحل

ان البرنامج يقوم أوتوماتيكيا بأعتبار الكمرات الثانوية composite beam

ملحوظة

3. قم بضبط حالات التحميل select of the Load of Combinations

- أضغط على قائمة Design ← Composite Beam Design
- Select Design Combo ←

كما سبق الشرح سابقا من أن البرنامج يقوم أوتوماتيكيا بتكوين حالات التحميل طبقا للكود المستخدم فى التصميم و يستخدم هذه الحالات فى عملية التصميم أوتوماتيكيا و و يمكنك ضبط حالات التحميل بال حذف أو الأضافة طبقا لمتطلبات التصميم

ملحوظة

- بعد أن تقوم بضبط حالات التحميل قم بالضغط على أيقونة OK

4. بدء عملية التصميم Start Design

عند أضافة قائمة أختيار القطاعات auto select selection list يقوم البرنامج أوتوماتيكيا فى عملية التصميم بأختيار أكثر هذه القطاعات وفرا و مناسبة لعملية التصميم

ملحوظة

- هناك طريقتان لتصميم العناصر المركبة

1. Design Using similarity هذه الطريقة تستخدم لتصميم جميع

العناصر و أختيار أكبرها لجميع العناصر

2. Design without similarity هذه الطريقة تستخدم لتصميم كل


عنصر على حدة و استخدام أوفر القطاعات لكل عنصر

بالنسبة الى الطريقتين لهم نفس خطوات التصميم و سوف نقوم من خلال السطور التالية بشرح طريقة Design without similarity

ملحوظة


• اضغط على قائمة Design ← Composite Beam Design

← Start Design/Check of Structure




• بعد أن ينتهي البرنامج من الحل و التصميم سيقوم بعرض نتائج التصميم

كما هو موضح بالشكل التالي



- كما سبق الشرح فى تصميم القطاعات المعدنية سوف تجد أختلاف بين القطاعات المصممة و القطاعات المستخدمة فى الحل و سوف نقوم بنفس الخطوات التى قمنا بأستخدامها فى تصميم القطاعات المعدنية لنتحقق من ان القطاعات المستخدمة فى الحل هى القطاعات المستخدمة فى التصميم
- أضغط على قائمة Design ← Composite Beam Design
- Verify Analysis vs Design Sections حيث ستظهر لك الشاشة التالية لتوضيح عدد القطاعات المختلفة فى التصميم عن القطاعات المستخدمة فى الحل



- أضغط على أيقونة Yes
- قم بأعادة حل النموذج مرة أخرى و سيقوم البرنامج بأخذ القطاعات المستخدمة فى التصميم فى عملية الحل , أضغط على أيقونة ▶ لحل النموذج مرة أخرى
- كرر الخطوات السابقة الى ان تظهر لك الرسالة التالية التى توضح ان القطاعات المستخدمة فى الحل متطابقة مع القطاعات المستخدمة فى التصميم




ملحوظة هامة :


o في المبنى الكبيرة تستغرق عملية ضبط القطاعات التصميم مع القطاعات الحل بعض الوقت و لكن يمكنك ايقاف عملية إعادة الحل و استخدام القطاعات عند رحلة مقبولة من الفرق بين القطاعات

o في بعض الأحيان تحتاج بعض العناصر لأضافة قطاعات الى القائمة لأنها لاتفي بأحتياجات التصميم قم بفتح قائمة القطاعات و قم بأضافة بعض القطاعات الجديدة لهذه القائمة

• و لتدقيق القطاعات التي تم تصميمها قم بالضغط على قائمة Design Verify .
Composite Beam Design
All Members Passed حيث ستظهر لك الشاشة التالية لتوضح اذا كانت القطاعات الموجودة تفي عملية التصميم ام لا




• سنقوم في الخطوة التالية بحفظ القطاعات المستخدمة فقط من القائمة و حذف باقي القطاعات و ذلك بالضغط على قائمة Design Composite Beam Design .
Make Auto Selection Null. حيث ستظهر لك الشاشة التالية



- أضغط OK لحذف قائمة أختيار القطاعات Auto Select Section List و تبديلها بالقطاعات التصميمية لكل عنصر على حدة بمعنى ان كل عنصر يعاد تحديد قطاعه طبقا للقطاع التصميمي و تحذف باقى القطاعات لهذا العنصر

5. مراجعة نتائج التصميم Review the Result of Design

- قم بأختيار إحدى العناصر الإنشائية بالضغط عليه بالزر الأيسر للماوس ثم الضغط على الزر الأيمن حيث سيظهر البرنامج لك قائمة التصميم لهذا العنصر و هى تشبة الى حد كبير القائمة المستخدمة فى تصميم القطاعات الخرسانية نفس الخطوات التى تم شرحها فى تصميم القطاعات الخرسانية لمراجعة التصميم من الايقونات يتم استخدامها هنا



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام
ETABS Program

P- Δ Analysis

6 الفصل

• **P-Δ Analysis :**

- يعتبر هذا التحليل مهم جدا جدا حيث أنه يأخذ في الاعتبار تأثير الأحمال الرأسية gravity loads على الكزازة العرضية للمنشأ lateral stiffness كما هو يعتبر متطلب رئيسي لكثيرا من الأكواد

• **P-Δ Force :**

- أن القوى الناتجة في العناصر الأنشائية (قوى و عزوم و الحركة الأفقية للدور) المؤخوذة بتأثير PΔ effects سوف تأثر على ثبات المنشأ كلة و ستنج من تأثير الأراحة الناتجة عن تحليل P-Δ Analysis

ملحوظات :

- عند استخدام P-Δ Analysis في بداية الحل يقوم البرنامج بأخذ قوى مبدئية قبل البدء في الحل الخطي أو الديناميكي لتحديد ما إذا كانت عناصر المنشأ تحتاج لأضافة قوى إضافية أم لا
- ان التحليل المبدئي The initial P-Delta analysis يقوم بالتأثير على خواص المنشأ و ياثّر في جميع نتائج النموذج الأنشائي
- ان تحليل Initial P-Delta analysis لا ياثّر على التحليل الاخطي nonlinear-static analysis حيث ان في التحليل الاخطي يأخذ تأثير P-Delta effect
- يأخذ البرنامج تأثير PΔ effects بطريقتين مختلفتين
 1. Non-Iterative -- Based on Mass
 2. Iterative -- Based on Load Cases
- و يوضح الجدول التالي الفرق بين هاتان الطريقتان

Non-Iterative	Iterative	
من أحمال الكتلة للمبنى	من حالات التحميل المختلفة	حساب الأحمال
تقريبية	دقيقة	الدقة

الحل المتسلسل iterative solution	يحتاج الى عدة محاولات	لا يحتاج الى تكرار الحل
الوقت المستخدم للحل	يحتاج الى وقت أكثر	لا يحتاج الى وقت كبير في الحل
local buckling	يأخذ تأثيره	لا يأخذ تأثيره
أحمال الجاذبية	يحتاج الى تعريف أحمال	لا يحتاج الى تعريف أحمال
الاستخدام	يفضل استخدام هذه الطريقة	لا يفضل استخدام هذه الطريقة


• في الخطوات التالية سنقوم بشرح طريقة Iterative method في حل

النموذج لأخذ تأثير PΔ effect

• اضغط على قائمة Analyze ← Set Analysis Options لتظهر

لك الشاشة التالية Analysis Options


Non-iterative	Iterative	Non-iterative
Based on Linear Analysis	Based on Linear Analysis	Based on Linear Analysis
Based on Linear Analysis	Based on Linear Analysis	Based on Linear Analysis
Based on Linear Analysis	Based on Linear Analysis	Based on Linear Analysis



1. قم بأختيار Include P-Delta

2. قم بالضغط على أيقونة Set P-Delta Parameters

3. ستظهر لك الشاشة التالية P-Delta Parameters



• من الشاشة السابقة قم بتعريف البيانات التالية

• Method:

Iterative-Based on Load Combination قم بأختيار

• Iteration control:

Maximum Iteration: قم في هذه الخانة بوضع رقم من 2-5 و هذه

الأرقام تعتبر مقبولة (و في مثالنا هذا سنأخذ الرقم 3)

Relative Tolerance – Displacement: ان البرنامج يأخذ هذه القيمة

0.001 و هذا معناه انه اذا قام البرنامج بتحليل النموذج و وجد ان

فرق الأزاحة من من مرحلة حل الى اخرى اقل من هذه القيمة سيقوم

بأهمال التغير الحادث

• P-Delta Load Combination:

البعض من المهندسين يجدون صعوبة في فهم هذه النقطة لأنهم

يظنون ان هذه القيمة التي سنضعها تمثل كل حالات التحميل التي

سيستخدمها البرنامج في التحليل وهذا ليس صحيح بمعنى ان هذه

القيمة تمثل فقط حالة التحميل المبدئية التي سيستخدمها البرنامج في

اول تحليل للنموذج فقط ، و في مثالنا طبقا للكود الأمريكي

ACI318-02 هناك 22 حالة تحميل سيقوم البرنامج باستخدامها في

التحليل لكن يجب أن نحدد حالة التحميل المبدئية التي ستستخدم في

اول تحليل لأخذها في التدقيق اذا كان يجب اضافة احمال اضافية

نتيجة P-Delta analysis ام لا . في مثالنا هذا سوف نكون أكثر

تحافظا و نأخذ أكثر حالات التحميل تحفظا كحالة تحميل مبدئية

لنموذج و هي $(1.2 D + 0.5 LL)$ و هي الجزء الأول من حالة تحمل

الزلازل $(1.2 D + 0.5 LL + Ex)$ و تعتبر متحفظة بالنسبة لحالة

تحميل أخرى مثل $(0.9 D + EX)$

• و لتعريف حالة التحميل المبدئية

1. قم بأختيار حالة التحميل Dead من القائمة المنسدلة للحمل

2. ثم أكتب في الخانة المقابلة لها the Scale Factor = 1.2
3. قم بالضغط على أيقونة Modify
4. قم بأختيار الحمل من القائمة المنسدلة (Live) و قم بتغيير المعامل الى 0.5
5. أضغط على أيقونة Add لأضافة الحمل

P-Delta Parameters

Method

☐ Non-iterative - Based on Mass

☒ Iterative - Based on Load Combination

Iteration Controls

Maximum Iterations: 3

Relative Tolerance - Displacements: 1.000E-03

P-Delta Load Combination

Load Case	Scale Factor
LIVE	1.5
DEAD	1.2
LIVE	0.5


Add

Modify

Delete

OK Cancel

6. أضغط على OK
7. ثم أضغط OK من قائمة analysis option form
8. بعد هذه الخطوة بمجرد ان تقوم بحل النموذج سيقوم البرنامج باخذ تأثير P-Delta effect أتوماتيكيا



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام
ETABS Program

التحليل الديناميكي

7

الفصل

1) Modal analysis

مقدمة

- جميع المنشآت في الحقيقة تتصرف تصرفاً ديناميكياً عندما تتعرض لحمل أو أذاحة
- هناك قوى إضافية تضاف لأحمال المبنى تسمى inertia force = الكتلة \times العجلة
- إذا تم تعريض الحمل على المبنى ببطء ستكون العجلة المصاحبة للحمل صغيرة جداً ومن ثَمَّ يمكن إهمال inertia force نظراً لصغرهما حيث أنها مرتبطة بالعجلة وفي هذه الحالة يمكن استخدام التحليل الاستاتيكي
- ولكن بالنسبة إلى عجلة الزلزال لا يمكن إهمالها وبالتالي لا يمكن إهمال inertia force الناتجة عن هذه العجلة وخاصة في المباني غير المنتظمة أو المباني ذات الطبيعة الخاصة
- الخلاصة يفضل عمل تحليل ديناميكى لكل المبانى و ليست فقط المبانى المنصوص عليها فى الكود و ذلك لسهولة التحليل الديناميكى بواسطة البرنامج و أنه لا يحتاج الى أى مجهود إضافى و هذا يمثل التصرف الحقيقى للمبنى بدون أى تقريب
- الخطوة الأولى لأجراء أى تحليل ديناميكى هى modal analysis

Modal analysis

تستخدم هذه الطريقة للحصول على elastic periods و كذلك على modes of vibration. و تعتبر طريقة التحليل هذه طريقة بسيطة و هامة جداً للبدء فى التحليل الديناميكى للمبنى سواء (response spectrum analysis and time history analysis).

أنواع التحليل

1-Eigenvectors


2-Ritz vectors

ملحوظة


يفضل استخدام الطريقة الثانية Ritz vectors analysis و ذلك لأنها أكثر دقة وو لا تعتمد على الحمل الموجود على المبنى

خطوات التحليل الديناميكي


1. أضغط على قائمة Analyze ← Set Analysis Options لتظهر لك الشاشة التالية



2. قم بالضغط على أيقونة Dynamic Parameters



3. قم بضبط عدد مرات الحل للنموذج = 20
4. قم بالضغط على مربع Ritz vector حيث سيتغير شكل الشاشة السابقة الى الشكل التالي




حل response-spectrum analysis لا تغير في القائمة السابقة
حيث لا يحتاج الحل الا الى العجلة فقط

ملاحظة


5. قم بالضغط على OK في شاشة Dynamic Analysis Parameters و الشاشة الرئيسية لها Analysis Option
6. قم بحل النموذج Run the modal
7. بعد الانتهاء من حل النموذج قم بالضغط على قائمة Display ←

Display Mode Shape ستظهر لك الشاشة التالية



8. قم بالضغط على زر OK لعرض the first mode shape

Periodic time for mode 1



9. لعرض باقى mode shapes أضغط قائمة Display . ← Display

Mode Shape ستظهر لك الشاشة التالية قم من القائمة المنسدلة بأختيار 2

بدلا من واحد ثم أضغط OK

10. يمكن أيضا عرض النتائج فى صورة جدول و ذلك بالضغط على قائمة

Show Tables . Building mode Display كما سبق الشرح فى باب

عرض النتائج سوف تظهر لك الشاشة التالية

Story	Diaphragm	Mode	UX	UY	Model Load Participation Ratios	Model Participating Mass Ratios	Model Participation Factors
STORY40	D1	1	-0.0090	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY39	D1	1	-0.0087	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY38	D1	1	-0.0084	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY37	D1	1	-0.0082	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY36	D1	1	-0.0079	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY35	D1	1	-0.0076	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY34	D1	1	-0.0074	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY33	D1	1	-0.0071	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY32	D1	1	-0.0068	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY31	D1	1	-0.0066	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY30	D1	1	-0.0063	-0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
STORY29	D1	1	-0.0060	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY28	D1	1	-0.0057	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY27	D1	1	-0.0055	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY26	D1	1	-0.0052	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY25	D1	1	-0.0049	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY24	D1	1	-0.0046	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
MECH FLOOR	D1	1	-0.0044	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY22	D1	1	-0.0041	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
STORY21	D1	1	-0.0039	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0000

11. لعرض أى من نتائج التحليل قم بفتح القائمة المنسدلة لعرض النتائج و اختار

النتائج التى تيد عرضها

Type	Load	Accel	Story	Link	DGF	StatPercent	DynPercent
Load	DEAD					0.0113	0.0000
Load	LIVE					0.0000	0.0000
Load	EQX					99.9905	30.9180
Load	EQY					99.9822	39.3044
Load	WINDX					100.0000	99.9514
Load	WINDY					100.0000	99.9479
Accel		UX				100.0000	99.9767
Accel		UY				100.0000	99.9726
Accel		UZ				0.0000	0.0000
Accel		PX				100.0000	100.0000
Accel		PY				100.0000	100.0000
Accel		PZ				100.6398	97.6136

هذه القيمة لا بد ان تتعدى 90 % لقبول نتائج التحليل

2) Response Spectrum Analysis

• Modal analysis : هو الخطوة الأولى للتحليل الديناميكي

• أنواع التحليل الديناميكي

1. Response Spectrum analysis
2. Time history analysis

• ملحوظة : Response Spectrum analysis هو أكثر الطرق انتشارا و

بالنسبة للطريقة الأخرى time history تستخدم غالبا للعمليات الأبحاث

• Response spectrum analysis : هي طريقة مبسطة حيث يقوم البرنامج من

خلا منحنى بياني بأخذ قيمة العجلة المقابلة للزمن الناتج من Modal analysis


و التأثير بها على المبنى و حسب القوى الناتجة من خلال رد فعل المبنى على

هذه العجلة


Response Spectrum Functions

1. أضغط على قائمة Define


لفتح شاشة تعريف المنحنى المستخدم فى الطريقة .




2. من القائمة المنسدلة المشار إليها في الشكل السابق قم بأختيار Add UBC97 Spectrum سيقوم البرنامج بعرض الشاشة التالية مباشرة.



- من الشاشة السابقة قم بضبط بيانات المنحنى طبقا للمنطقة فاذا أخذنا على سبيل المثال المنطقة 2A كمثال سنضع البيانات كالتالي $C_a = 0.18$ and $C_v = 0.25$




3. قم بالضغط على OK لحفظ المنحنى



4. ثم اضغط على OK في الشاشة الرئيسية لحفظ الدالة الكونة للمنحنى



5. قم بالضغط على قائمة Define ← Response Spectrum Cases

لتعريف حالة التحميل الديناميكي حيث ستظهر لك الشاشة التالية



6. قم بالضغط على أيقونة Add New Spectrum حيث ستظهر لك الشاشة التالية

Response spectrum Case Data



حيث سيصبح شكل الشاشة كالتالى


7. قم بالضغط على أيقونة OK في هذه الشاشة و الشاشة الرئيسية

8. قم بحل النموذج Run the model

Show Tables

9. بعد حل النموذج أضغط على قائمة Display

لعرض الشاشة التالية قم منها بأختيار Building Output



بعد ذلك ستظهر لك الشاشة التالية قم من القائمة المنسدلة الموضحو بأختيار Story

shears

Story	Diaphragm	MassX	MassY	XCM	YCM	CumMassX	CumMassY	XCC	YCC
STORY40	D1	213.5000	213.5000	20.000	24.000	213.5000	213.5000	20.000	24.000
STORY39	D1	949.5800	949.5800	20.000	24.000	1163.0800	1163.0800	20.000	24.000
STORY38	D1	1063.8600	1063.8600	20.000	24.000	2222.7400	2222.7400	20.000	24.000
STORY37	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	3342.2400	3342.2400	20.000	24.000
STORY36	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	4461.7400	4461.7400	20.000	24.000
STORY35	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	5581.2400	5581.2400	20.000	24.000
STORY34	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	6700.7400	6700.7400	20.000	24.000
STORY33	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	7820.2400	7820.2400	20.000	24.000
STORY32	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	8939.7400	8939.7400	20.000	24.000
STORY31	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	10059.2400	10059.2400	20.000	24.000
STORY30	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	11178.7400	11178.7400	20.000	24.000
STORY29	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	12298.2400	12298.2400	20.000	24.000
STORY28	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	13417.7400	13417.7400	20.000	24.000
STORY27	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	14537.2400	14537.2400	20.000	24.000
STORY26	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	15656.7400	15656.7400	20.000	24.000
STORY25	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	16776.2400	16776.2400	20.000	24.000
STORY24	D1	1119.5000	1119.5000	20.000	24.000	17895.7400	17895.7400	20.000	24.000
MECH FLOOR	D1	1568.0000	1568.0000	20.000	24.000	19463.7400	19463.7400	20.000	24.000
STORY22	D1	1481.7500	1481.7500	20.000	24.000	20945.4900	20945.4900	20.000	24.000
STORY21	D1	1481.7500	1481.7500	20.000	24.000	22427.2400	22427.2400	20.000	24.000

10. قم بعملية بمراجعة النتائج و قسمة the base shear of EQX/base shear
SPECX للحصول على scale factor للقوى الديناميكية

Story Shears

Edit View

Story Shears

Story	Load	Loc	P	VX	VY	T	MX	MY
STORY2	DWAL21	Top	441820.08	0.00	-9871.37	-212576.188	11486579.706	-8836401.8
STORY2	DWAL21	Bottom	447710.58	0.00	-9871.37	-212576.188	11661514.367	-8954211.8
STORY2	DWAL22	Top	441820.08	0.00	9871.37	212576.188	9720784.123	-8836401.8
STORY2	DWAL22	Bottom	447710.58	0.00	9871.37	212576.188	9828593.462	-8954211.8
STORY2	DWAL23 MAX	Top	589093.44	44117.04	0.00	1058808.968	14136242.553	-9157965.3
STORY2	DWAL23 MAX	Bottom	596947.44	44117.04	0.00	1058808.968	14326738.553	-9165047.3
STORY2	DWAL23 MIN	Top	589093.44	-44117.04	0.00	-1058808.968	14136242.553	-14405772.2
STORY2	DWAL23 MIN	Bottom	596947.44	-44117.04	0.00	-1058808.968	14326738.553	-14712850.2
STORY2	DWAL24 MAX	Top	441820.08	44117.04	0.00	1058808.968	10603681.915	-6212498.1
STORY2	DWAL24 MAX	Bottom	447710.58	44117.04	0.00	1058808.968	10745053.915	-6180310.1
STORY2	DWAL24 MIN	Top	441820.08	-44117.04	0.00	-1058808.968	10603681.915	-11460305.2
STORY2	DWAL24 MIN	Bottom	447710.58	-44117.04	0.00	-1058808.968	10745053.915	-11728113.2
STORY1	EQX	Top	0.00	-9886.54	0.00	252852.706	0.000	-916460.48
STORY1	EQX	Bottom	0.00	-9886.54	0.00	252852.706	0.000	-957983.92
STORY1	SPECX	Top	0.00	45457.10	0.00	1090370.386	0.000	2773901.4
STORY1	SPECX	Bottom	0.00	45457.10	0.00	1090370.386	0.000	2864821.2
STORY1	DWAL1	Top	707211.68	0.00	0.00	0.00	18973060.312	-14144233.2
STORY1	DWAL1	Bottom	718530.68	0.00	0.00	0.00	17244736.312	-14370613.2
STORY1	DWAL2	Top	606181.44	0.00	0.00	0.00	14549354.553	-12123628.2
STORY1	DWAL2	Bottom	615007.44	0.00	0.00	0.00	14701362.553	-12217660.2

Response Spectrum Case Data

Spectrum Case Name: SPECX

Structural and Function Damping

Damping: 0.05

Modal Combination

☒ CQC ☐ SRSS ☐ ABS ☐ GMC

1: 2:

Directional Combination

☒ SRSS ☐ ABS ☐ Modified SRSS (Chinese)

Input Response Spectra

Direction Function Scale Factor

U1: FUNC1 9.81*0.2174

U2:

U3:

Excitation angle: 0

Eccentricity

% Eccentricity: 0

Override Eccentricities:

• لديك أختارين لعمل Scaling للقوى الديناميكية

1. قم بضرب scale factor x9.81 في شاشة

Response spectrum case Data و قم

بأعادة حل النموذج


• قم بعمل حالات التحميل load of

combination و استكمال

خطوات التصميم


2. قم بجعل البرنامج يكون حالات التحميل ثم قم بضرب scale factor في

حالات التحميل الديناميكي في الدالي الممثلة للقوى الديناميكية



- بعد الانتهاء من تعديل حالات التحميل قم باستكمال خطوات التصميم كما سبق الشرح

- بعد الانتهاء من تمثيل الأتجاه X قم بتكرار نفس الخطوات للأتجاه Y لتمثيل القوى الديناميكية في الأتجاه العموى (EQY) كما هو موضح في الشكل



- هناك العديد من الآراء لتمثيل القوى الديناميكية و هناك بعض الأشخاص الأكثر تحافظا يضعون الدالة في اتجاه X و اتجاه Y في نفس الحالة و يقومون بعمل scale للأثنين معا كما هو موضح بالشكل التالي أو يأخذون نسبة من الحمل Y في اتجاه X و العكس صحيح و لكن هذه الطرق لم تستخدم على نطاق واسع

Response Spectrum Case Data

Spectrum Case Name

Structural and Function Damping

Damping

Modal Combination

☒ CQC ☐ SRSS ☐ ABS ☐ GMC

Directional Combination

☒ SRSS ☐ ABS ☐ Modified SRSS (Chinese)

Input Response Spectra

Direction	Function	Scale Factor
U1	<input type="text" value="FUNC1"/>	<input type="text" value="9.81"/>
U2	<input type="text" value="FUNC1"/>	<input type="text" value="9.81"/>
U3	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Excitation angle

Eccentricity

% Eccentricity

Override Eccentricities



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام
ETABS Program

البناء الهتسلسل Sequential Construction

8 الفصل

لهذا نحتاج الى البناء المتسلسل Sequential Construction

1. فى المباني الخرسانية cast-in-place التى يتم تنفيذها قيمة الانضغاط فى العناصر الانشائية ليس بالمؤثر و ذلك لأنه فى كل طابق يتم ملاقة هذا الانضغاط بضبط الشدة المستخدمة و لكن عند الحل بالطرق العادية يتم أهمل هذه العملية

2. باستخدام البناء المتسلسل نستطيع أخذ تأثير الأجهادات الناتجة عن عملية التنفيذ من خلال حل المنشأ بنفس طريقة التنفيذ من حيث العناصر التى سيتم تنفيذها و كيفية تنفيذها

3. أن الأجهادات الداخلية المتولدة فى العناصر الانشائية تختلف من طريقة تنفيذ الى أخرى و توزيع الأجهادات داخل المنشأ يعتمد اساسا على طريقة تنفيذ من حيث كيفية تأثير الحمل

4. أن أكثر العناصر التى تتأثر بالبناء المتسلسل للمبنى هى الكمرات التى يتم زراعة بعض الأعمدة عليها كما سيتم توضيحه فى المثال التالى


- الافتراضات لطريقة التنفيذ التى سنستخدمها فى المثال

- سيتم تنفيذ المبنى طابق طابق بدون استخدام أى شدات حيثة تمكن من طب عدة طوابق فى وقت واحد

- سنستخدم كل الحمل الميت كحمل ممثل لحمل المبنى و أحمال التنفيذ المصاحبة له


- خطوات عمل البناء المتسلسل Construction sequence

1. أضغط على قائمة Define ← Set Analysis Options لتظهر لك الشاشة التالية




2. قم بأختيار Construction Sequence Case و أحتفظ بنفس اسم حالة التحميل (DEAD-SQ) و اذا اردت ان يقوم البرنامج في اثناء التصميم باستخدام نتائج البناء المتسلسل (DEAD-SQ) بدلا من نتائج بدلا من نتائج حالة الحمل الميت Dead قم بالتعليق على replace Dead Type Cases with this Case in All Default Design Combos

3. من القائمة المنسدلة Geometric Nonlinearity Effects قم بأختيار None (من المفضل ان يتم البناء المتسلسل بدون P-delta)




4. في خانة Load Pattern استخدم هذه الخانة لتغير الحمل المستخدم في البناء او قيمته و لكن في مثالنا هذا سنحتفظ بنفس قيمة الحمل للأحمال الميتة كما هي موجودة في البرنامج

5. من خانة Active Structures سنقوم بأختيار طريقة البناء المتسلسل كالتالى
- Auto Create Active Structure : اذا قمت باختيار هذه الخاصية سيقوم البرنامج أتوماتيكيا ببناء المنشأ طبقا لتعريف عدد الطوابق فى كل مرة



- User Specified Active Structure اذا اخترت هذه الطريقة يمكنك ادخال طريقة التنفيذ بالشكل الذى ترغب فى تنفيذ منشائك به.




- User Specified Active Structure area: سيقوم البرنامج اتوماتيكيا بعمل طريقة التنفيذ و هي طابق طابق بمعنى (e.g., Story1-SQ, Story2-SQ and so on) يمكنك باستخدام القائمة المنسدلة بأختيار طريقة التنفيذ المقترحة و ذلك بمساعدة أيقونات add, modify, insert, and delete و ذلك بعد ان تكون قمت بعمل طريقة التنفيذ في صورة مجموعات


لو المبنى له طريقة تنفيذ معينة قم بأختيار كل مجموعة و تحديدها كمجموعة Group و بعد قم باضافتها كما سبق الذكر فعلى سبيل المثال يمكن ان يتم صب الكور الرئيسي للمبنى من خلال 5 مراحل فقم بأختيار كل مجموعة و تحديدها باسم كالتالى

ملحوظة


- Core1 from level 1 to level 8
- Core2 from level 9 to level 16
- Core3 from level 17 to level 25
- Core4 from level 26 to level 34
- Core5 from level 35 to level 40



○ أختار حالة البناء المتسلسل من القائمة المنسدلة الموضح في الشكل السابق



○ أضغط OK لمشاهدة أول خطوة في مراحل التنفيذ كما هو موضح في الشاشة التالية





المرحلة الأولى للتنفيذ

المبنى بعد آخر مرحلة تنفيذ

أضغط هنا لعرض مراحل التنفيذ واحدة تلو الأخرى

○ هناك فرق واضح في النتائج بين التحليل العادى و التحليل المتسلسل كما هو موضح فى الشكل التالى







حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام

ETABS Program


تعريف القطاعات Section Designer

9

الفصل

يُتيح لك برنامج Etabs المقدرة على تعريف القطاعات المختلفة أو المركبة مثل (للكرات و البلاطات) و كذلك إدخال قيمة تسليح معين ليقوم البرنامج بعمل تدقيق لهذا التسليح مع ابعاد القطاع لتحمل الأجهادات الناتجة على القطاع و كذلك يتيح لك البرنامج هذه الخاصية للحوائط و يقوم البرنامج أوتوماتيكيا بحساب خواص القطاع و استخدامه في عملية التصميم

- تعريف القطاعات Section Designer للكرات و الأعمدة : سوف نقوم بتعريف قطاعين مختلفين كما في الشكل التالي للبرنامج والأول لقطاع كمره لتوضيح كيفية تعديل التسليح بشكل معين و الثاني لقطاع عمود ذو شكل غير الأشكال المعتادة كمثالين لتوضيح كيفية استخدام Section Designer





كل الأبعاد بالمليمتر


القطاع الأول Section (1)

Frame Sections.....


○ اضغط على قائمة Define



أو أضغط على أيقونة  Define Frame Sections حيث سيظهر لك الشاشة التالية




○ أضغط على القائمة المنسدلة الموضحة في الشكل السابق و التي تقرأ "Add I/Wide Flange" قم باختيار Add SD Section من هذه القائمة حيث ستظهر لك شاشة تعرف القطاع الموضحة في الشكل التالي




- من هذه القائمة قم بتغيير أسم القطاع الى SD BEAM أو أى اسم آخر يدل على القطاع
- ثم أضغط على القائمة المنسدلة لتعريف المادة التى يتكون منها القطاع و قم بأختيار CONC أو أى مادة من المواد التى تم تعريفها للبرنامج





- بعد أختيار نوع الخرسانة سيتم فتح No Design/Check option and the Concrete Column قم بالتعليم على Concrete Column لجعل البرنامج يقوم بعملتى التصميم و التدقيق القطاع design or check بعد حل النموذج
- بالنسبة الى القطاع الأول سندخل قيم التسليح و نجعل البرنامج يقوم بتدقيق القطاع للأجهادات الموجودة عليه قم بتعيم (أختيار) Reinforcement to be checked



- قم بالضغط على زر Section Designer لفتح شاشة رسم القطاع الموضحة بالشكل التالي




- أضغط على قائمة Draw Rectangle




- قم بتغيير أبعاد القطاع الى 30x70 و قم من القائمة المنسدلة الموجودة اما خانة التسليح Reinforcing بأختيار Yes لجعل البرنامج يضيف حديد التسليح الى الشكل

Shape Properties - Solid	
Type	Rectangle1
Material	CONC
Color	
X Center	0
Y Center	0
Height	0.7
Width	0.3
Rotation	0
Reinforcing	Yes
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

- بعد ذلك سيظهر لك القطاع كما هو مبين في الشكل التالي



- لتغيير التسليح الموجود في القطاع قم بالضغط على الجانب الأيسر للتسليح بالزر الأيسر للماوس ثم أضغط الزر الأيمن للماوس لعرض شاشة التسليح الخاصة بالتسليح الجانبي Edge Reinforcement



- من شاشة التسليح الجانبى Edge Reinforcing قم بتدليل بيانات التسليح قطر السيخ $12d =$ the side Bar size و المسافة بين الأسياخ The Bar Spacing = 0.35 و الغطاء الخرساني The Bar Cover = 0.3


1- قم بضبط بيانات التسليح

المسافة بين الأسياخ
نصف المسافة
الكافية ليقوم
البرنامج بوضع
سيخ واحد

2- قم بالضغط هنا بعد التعديل

3- سيغير التسليح الجانبى كما هو موضح بالشكل


- كرر الخطوة السابقة للجانب الأيمن للقطاع ليصبح القطاع كما بالشكل التالى




- بالنسبة الى التسليح العلوى للقطاع top reinforcement كرر الخطوة السابقة ولكن غير البيانات كما بالشكل التالى

Edge Reinforcing	
Bar Size	16d
Bar Spacing	0.125
Bar Cover	.03
<input type="checkbox"/> Apply to All Edges	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

- بالنسبة الى تسليح الأركان أضغط على السيخ الموجد فى ركن القطاع بالماوس ثم أضغط على الزر الأيمن للماوس لتظهر لك شاشة corner Point Reinforcement لتعديل مقاس الأسياخ الموجودة بالأركان الى 16




○ لتعديل التسليح الموجود أسفل القطاع كر نفس خطوة تعديل الحديد العلوي



○ بعد الانتهاء من تعديل تسليح القطاع قم بالضغط على قائمة Display

Show Section Properties. ← حيث ستظهر لك الشاشة التالية




○ و لأظهار interaction diagram للقطاع أضغط على قائمة Display ←


Show Interaction Surface. حيث ستظهر لك الشاشة التي توضح

Interaction diagram للقطاع طبقا للكود المستخدم في التصميم (قمنا بضبط


الكو المستخدم في التصميم في الفصل الأول (





بعد الانتهاء من الرسم سيصبح القطاع كما هو مبين في الشكل التالي أضغط على أيقونة Done من أسفل الشاشة ثم OK من الشاشة الرئيسية لتعرف القطاع



1- أضغط هنا




القطاع الثانى (2) Section



○ أضغط على قائمة Define ← Frame Sections.....



○ أو أضغط على أيقونة Define Frame Sections حيث سيظهر لك الشاشة التالية



○ أضغط على القائمة المنسدلة الموضحة في الشكل السابق و التي تقرأ "Add"

"I/Wide Flange" قم باختيار Add SD Section من هذه القائمة حيث ستظهر

لك شاشة تعرف القطاع الموضحة في الشكل التالي

SD Section Data

Section Name:

Base Material:

Design Type

☒ No Check/Design

☐ General Steel Section

☐ Concrete Column

Concrete Column Check/Design

☒ Reinforcement to be Checked

☐ Reinforcement to be Designed

Define/Edit/Show Section

Display Color ☐

- من هذه القائمة قم بتغيير أسم القطاع الى SD COLUMN أو أى اسم آخر يدل على القطاع
- ثم أضغط على القائمة المنسدلة لتعريف المادة التى يتكون منها القطاع و قم بأختيار CONC أو أى مادة من المواد التى تم تعريفها للبرنامج

OTHER


CONC

OTHER


STEEL

- بعد أختيار نوع الخرسانة سيتم فتح No Design/Check option and the Concrete Column قم بالتعليم على Concrete Column لجعل البرنامج يقوم بعملتى التصميم و التدقيق القطاع design or check بعد حل النموذج

- بالنسبة الى القطاع الثانى نجعل البرنامج يقوم بتصميم القطاع للأجهادات الموجودة عليه قم بتعيم (أختيار) Reinforcement to be designed




- أضغط على أيقونة Section Designer لتذهب الى شاشة الرسم الموضحة فى الشكل التالى





- قم بالضغط على قائمة Options ← Preference لضبط المسافة بين محاور الرسم الموجودة على الشاشة سوء كانت المحاور الرئيسية أو الثانوية


ثم أضغط OK




- ستصبح المحاور في شاشة الرسم كالموضحة في الشكل التالي




- أضغط على قائمة Draw أو أضغط على أيقونة  حيث سيظهر لك مؤشر الرسم للشكل قم بالضغط على أى تقاطع لمحورين رئيسين


- قم بالضغط على أيقونة  Snap to Fine Grid ليقوم البرنامج برسم النقط عند تقاطع المحاور سور رئيسية أو ثانوية



- قم بالضغط عند تقاطع أى محورين رئيسين لأنقاط أول نقطة ثم أضغط على بعد عشر محاور ثانوية لرسم النقطة الثانية كما هو موضح بالشكل التالى




- بمساعدة المحاور الرئيسية و الثانوية قم باستكمال رسم باقي الشكل بالضغط على اماكن النقاط الموجودة على حدود الشكل بعد الانتهاء من رسم الشكل قم بالضغط على أيقونة ESC من لوحة المفاتيح حيث سيظهر لك القطاع مرسوما كما في الشكل التالي




- كما هو واضح من الشكل السابق لا ينطبق محور القطاع مع نقطة 0,0
1. اذا كان لديك ازاحة في محور العمود يمكنك تحريك الشكل من نقطة المنتصف لة الى احدائى نقطة 0,0 ليأخذ نفس الازاحة في البرنامج
 2. اما اذا لم يكن هناك ازاحة لمحو العمود قم بنقله من نقطة المحور الى 0,0

- لتحريك الشكل محور الشكل لنقطة 0,0 قم بالضغط على أيقونة ثم أختار الشكل و أضغط على نقطة محور القطاع و أستمّر فى الضغط مع تحريك القطاع الى نقطة 0,0




- بعد الانتهاء من الرسم سيصبح القطاع كما هو مبين في الشكل التالي أضغط على أيقونة Done من أسفل الشاشة ثم OK من الشاشة الرئيسية لتعرف القطاع
- يمكنك أيضا رسم القطاعات المركبة composite section بنفس الخطوات السابقة مع إضافة الخطوة التالية لإضافة القطاع المعدني
- لرسم القطاع المعدني داخل القطاع أضغط على قائمة Draw Structural Shape ← I/Wide Flange ثم أضغط في محور الشكل



بعد اختيار الشكل قم بالضغط على الزر الأيمن للماوس
لأظهار شاشة تعديل خواص القطاع Shape Properties
I/Wide Flange لضبط أبعاد القطاع بعد ذلك سيصبح شكل
القطاع كالتالي

Shape Properties - I/Wide Fla...	
Type	USER DEFINED
Material	STEEL
Color	
X Center	0
Y Center	0
Height	0.7
Top Width	0.4
Top Thick	0.05
Web Thick	0.05
Bot Width	0.4
Bot Thick	0.05
Rotation	0
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	




تعريف مقاطعات الحوائط: Section Designer for Pier Walls:

- الفرق الرئيسى بين أذخال مقاطعات مختلفة أو تعديل التسليح للمقاطع بين الكمرات و الحوائط أن بالنسبة للحوائط تتم هذه الخطوة بعد حل النموذج و يتم ذلك أثنار خطوة التصميم
- خطوات تعرف المقاطعات Section Designer بالنسبة للحوائط
 - i. قم ببناء النموذج كما سبق الشرح فى الباب الأول
 - ii. قم بحل النموذج
 - iii. قم بخطوات تصميم الحوائط كما سبق الشرح

ملحوظة هامة : لا يمكنك تعريف قطاع حائط ما لم تقم بتسمية هذا الحائط ك Pier قبل حل النموذج

- أضغط قائمة Design ← Shear Wall Design ← Define .
- Pier Sections for Checking ثم ستظهر لك الشاشة التالية لتعريف قطاع الحائط



- أضغط على أيقونة Add Pier Section لعرض شاشة Pier Section Data كما بالشكل التالى

Pier Section Data

Section Name:

Base Material:

Add Pier:

☒ Add New Pier Section

☐ Start from Existing Wall Pier

Define/Edit/Show Section:

○ لديك أختياريين لأدخال قطاع حائط للبرنامج

○ تعريف قطاع جديد للبرنامج (تقريبا نفس خطوات تعريف قطاعات

الكمرات و الأعمدة)

○ تعريف قطاع جديد من قطاع قديم (حيث يمكنك تعير الأبعاد أو

التسليح الموجود بالقطاع)

○ قم بأختيار الحائط المراد تغيير أبعاده أو تسليحه

Pier Section Data

Section Name:

Base Material:

Add Pier:

☐ Add New Pier Section


☒ Start from Existing Wall Pier

Define/Edit/Show Section:


Annotations:


- أدخل اسم الحائط (points to WALL1)
- الطابق الموجود الحائط (points to STORY2)
- اسم الحائط التي تم تعريفه من قبل (points to P2)

- اضغط على أيقونة Section Designer لفتح الشاشة التي تحتوى على قطاع هذا الحائط حيث سنقوم برسم قطاع جديد أو تعديل قطاع الحائط من خلال الشاشة التالية




- لتغيير أبعاد الحائط قم بالضغط على قائمة Draw ← reshape Mode بعد ذلك سيظهر لك مؤشر تعديل شكل القطاع قم بالضغط على نقطة الركن للقطاع الزر الأيسر للماوس ثم اضغط على الزر الأيمن للماوس حيث ستظهر لك شاشة تغيير أحداثيات النقطة المختارة قم بتغيير أحداثيات النقطة طبقاً لأبعاد الحائط الجديد ثم اضغط OK






- و لتغيير التسليح الموجود بالحائط قم بنفس الخطوات التي قمنا بها في تعديل تسليح الكمرات للقطاع (1)
- بعد تغيير التسليح أو الأبعاد أو كليهما أضغط OK حيث سيتم إضافة القطاع الجديد كما بالشكل التالي



- لتحديد assign هذا القطاع للحائط
- قم باختيار الحائط


- أضغط على قائمة Design ← Shear Wall Design ← General
- Assign Pier Sections for Checking Reinforcing Pier Section.

○ حيث سيظهر لك الشاشة التالية



- من هذه القائمة قم بأختيار قطاع الحائط لأعلى نقطة و لأسفل نقطة ثم أضغط OK
- قم بعمل نفس خطوات التصميم التى سبق ان قمنا بشرحها فى باب تصميم القطاعات الخرسانية حيث سيقوم البرنامج بتدقيق القطاع الجديد

الفصل



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام
ETABS Program

التقسيم Meshing

10

الفصل

- يعتمد برنامج ETABS على نظرية finite-element و هذه الطريقة تعتمد أساسا على تقسيم العناصر الأنشائية للمبنى و توزيع الأحمال و الأجهادات من خلال نقط التقسيم
- و هناك 3 طرق لتقسيم عناصر أى مبنى
 1. التقسيم اليدوى Manual meshing
 2. التقسيم الأتوماتيكي من البرنامج Automatic meshing
 3. التقسيم بأستخدام برامج خاص للتقسيم
- التقسيم اليدوى Manual meshing

نستخدم التقسيم اليدوى فى الحالات الآتية

 1. للأشكال الأنشائية المعقدة
 2. للأشكال التى تحتوى على العديد من المنحنيات بالإضافة الى الجوانب المنتظمة
- ان اكثر الطرق شيوعا للتقسيم اليدوى بأستخدام DXF ثم نقله الى برنامج Etabs .و يعتبر التقسيم اليدوى أكثر الطرق شيوعا بين المهندسين الأنشائين
- التقسيم الأتوماتيكي من البرنامج Automatic meshing


نستخدم التقسيم الأتوماتيكي فى الحالات الآتية

 1. الأشكال المنتظمة الأشكال الدائرية أو المستطيلة
 2. Deck slabs
 3. البلاطات التى لها خاصية membrane فقط
- يعتبر التقسيم الأتوماتيكي من الأدوات القوية جدا فى البرنامج حيث يوفر كثير من وقت التقسيم للنموذج و يعطيك الأمكانية لتغير أبعاد التقسيمات تبعا لدقة النتائج المطلوبة و تعديلها أكثر من مرة خلال كل مرة يتم فيها حل النموذج
- يتم أستخدام التقسيم الأتوماتيكي من خلال أمر Area Object Auto Mesh Options

1. قم بأختيار البلاطة التي تريد تقسيمها

2. أضغط على قائمة Assign ← Shell/Area ← Area

Area Object Auto Mesh لعرض قائمة Object Mesh Options



3. من قائمة Area Object Auto Mesh Options سنقوم بشرح

الأختيارات الموجودة في هذه القائمة

❖ Floor Meshing Options

- Default (Auto Mesh at Beams and Walls if Membrane - No Auto Mesh if Shell or Plate) يقوم هذا الأمر بتقسيم البلاطة عند الكمرات و الحوائط و لكن من خواص البرنامج باستخدام هذا الأمر عدم تقسيم البلاطات shell or plate التي تم تعريفها
- For Defining Rigid Diaphragm and Mass Only (No Stiffness - No Vertical Load Transfer)

➤ No Auto Meshing (Use Objects as Structural Elements) لا تقسيم لأى

عنصر من عناصر المبنى

➤ Auto Mesh Object into Structural Elements.

▪ Mesh at Beams and Other Meshing Lines. نفس خواص Default Option

▪ Mesh at Wall and Ramp Edges يقوم بالتقسيم عند الحوائط و المنحنيات

▪ Mesh at Visible Grids يقوم البرنامج بتقسيم البلاطات عند المحاور الرئيسية و الثانوية الموجودة فى مستوى الطابق

أهمية المحاور الرئيسية و الثانوية فى التقسيم

1. توجيه التقسيم الى أماكن التقاطعات مع المحاور

2. يمكنك بعمل محاور ثانوية عند أماكن الأعمدة و نقاط الأحمال و نهاية


الحوائط لجعل البرنامج يقوم بالتقسيم عند هذه النقاط

3. لعمل محاور ثانوية قم بالخطوات التالية.

ا. قم باختيار نقط الأعمدة و نقاط نهاية الحوائط و نقاط الأحمال المركزة

ii. اضغط على قائمة Edit Grid Data ← Edit Grid Data .

Add Grid at Selected Points حيث ستظهر لك الشاشة التالية




III. قم بالضغط على OK بعد اختيار Parallel to X ثم كرر نفس

الخطوة بالنسبة الى Y parallel to Y

○ ملحوظة : يمكنك يمكنك تقسيم كل طابق على حدة حسب شكل كل طابق و ما يحتويه من أعمدة و نقاط لأحمال مركزة

IV. اضغط على قائمة Edit Grid ← Edit Grid Data

ستظهر لك الشاشة التالية Edit Grid ←




أضغط هنا لإضافة
نظام محاور جديد

قم بالضغط على هذه
الأيقونة


○ لإضافة محاور جديدة اضغط على أيقونة Add New System

○ لفصل المحاور بالنسبة للأدوار المختلفة قم بأختيار المربع Convert to General System

○ لتعديل المحاور أو لتخصيص محاور لطابق معين اضغط على أيقونة modify Show System / لتظهر لك الشاشة التالية لتعديل خواص المحاور



- قم باختيار المحور الذي تريد تخصيصه لمجموعة أدوار معينة ثم اضغط على أيقونة Click Modify /Show Grid Line لتظهر لك الشاشة الخاصة بتعديل المحور من هذه الشاشة قم باختيار الطوابق التي تريد تخصيص هذا المحور من القائمة المنسدلة التي تقرأ Top & Bottom Story ثم اضغط على أيقونة OK ثم اضغط على All



Further Subdivide Auto Mesh with Maximum Element Size of {specify value} هذه الخاصية تمكنك من تقسيم البلاطة بأبعاد محددة

❖ Ramp and Wall Meshing Options

No Subdivision of Object option. ➤


Subdivide at Wall Openings ➤ لتقسيم الحائط عند العناصر الانشائية المختارة فقط

- Subdivide Object into {Specify Number} vertical and {Specify Number} horizontal option.

- Subdivide Object into Elements with Maximum Size of {Specify Number} option.

○ التقسيم بأستخدام برامج خاص للتقسيم

توجد حاليا كثيرا من البرامج المتخصصة في عملية التقسيم حيث توم هذه البرامج بعمل DXF للطابق يمكنك نقله الى برنامج ETABS و التعامل معه لأستكمال بناء النموذج






حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)
باستخدام
ETABS Program

**علاقة برنامج ETABS
مع البرامج الأخرى**

11

الفصل

- في هذا الفصل بعرض علاقة برنامج ETABS ب 5 من أهم البرامج
- يعطيك البرنامج إمكانية لاستقبال importing أو نقل exporting و مشاركة البيانات مع البرامج الأخرى



Etabs & AutoCAD Program

1- To import the grid lines


لأستقبال المحاور

2-to import the floor plan (beams, columns, and slabs)

البلاطات و لأستقبال طابق : (الكمرات و الأعمدة)


3-to import the full structure

لأستقبال المنشأ بالكامل




1. لاستقبال المحاور Import the grid lines


1. قم بحفظ ملف AutoCAD الذي يحتوى على المحاور Grid lines كملف DXF
2. اضغط على قائمة File ← Import ← DXF File of Architectural Grid...
3. لو هذا النموذج هو نموذج جديد ستظهر لك شاشة New Model Initialization هذه القائمة أختار Default.edb أو أى أختيار آخر



4. قم بعد ذلك باستقبال Import ملف DXF من النموذج الموضح بالشكل التالى



5. قم بأختيار ملف DXF و اضغط على أيقونة Open لتظهر لك الشاشة التالية DXF Import



6. قم بأختيار الطبقة layer التى تحتوى على المحاور Grids ثم أضغط OK

2. لأستقبال طابق Import the Floor Plan

1. قم بفتح ملف DXF الذى يحتوى على الطابق Plan

2. قم بفتح الملف الذى يحتوى على الطابق المراد ارسالة للبرنامج و قم بعمل 4 طبقات Layers جديدة لرسم العناصر التى سيتم ارسالها للبرنامج


i. : Beams لرسم محاور الكمرات و محاور الحوائط

ii. : Floor لرسم حدود البلاطة

iii. : Opening لرسم الفتحات فى الشكل


iv. : Columns لرسم الأعمدة

3. قم برسم الحدود الخارجية للبلاطة ك PLINE فى الطبقة المسماة Floor لن تحتاج لأن ترسم 3D FACE و عمل تقسيم للبلاطة بنفسك يمكنك أستخدام التقسيم الأتوماتيكى من خلال البرنامج كما سبق الشرح بالمثال




أتجاه الرسم ل PLINE لحدود
البلاطة الخارجية

4. قم برسم الكمرات و محاور الحوائط كخطوط Lines فى طبقة (Beams) و اذا
كان هناك اعمدة ارسمها كخطوط فى 3D فى طبقة (Columns Layer)




أتجاه رسم LINE

5. قم برسم الفتحات PLINE فى طبقة openings




6. قم بحفظ الملف كملف DXF مع مراعاة ان الشكل يكون لة نفس الأحداثيات التى
للمنموذج الأصلي بمعنى الأحداثيات بالنسبة الى نقطة 0 و 0 تكون ثابتة


7. أضغط قائمة File ← Import ← DXF Floor Plan حيث
ستظهر لك الشاشة التالية لأختيار الملف الذى تريد نقل المعلومات منه





قم باختيار الملف الذي قمت باعداده ثم اضغط Open لتظهر لك شاشة DXF Import Form التي من خلالها سيتم نقل الرسمة الى البرنامج




قم بضبط القوائم المنسدلة باختيار الطبقات كما هو موضح في الشكل التالي



قم بالتأكد ان الشاشة المعروضة فى البرنامج هى للطابق الاول (story 1) و اذا لم تكن هذه الشاشة للطابق الأول أضغط على ايقونة  plan view button حيث ستظهر لك الشاشة التالية قم منها باختيار story 1 ثم اضغط OK



بعد ذلك سيظهر لك الطابق الأول



قم باختيار محاور الحوائط ثم أضغط قائمة Edit ← Extrude lines to Areas حيث ستظهر الشاشة التالية و قم بنفس الخطوات التي تم شرحها في بناء النموذج في الباب الأول

ملحوظة : بالنسبة الى الأعمدة يتم رسمها كخطوط في 3D في برنامج AutoCAD ثم نقلها الى البرنامج


3. لاستقبال نموذج ثلاثي الأبعاد Import the 3D Model

1. أفتح برنامج AutoCAD
2. قم بفتح ملف الأتوكاد الذي يحتوى على الرسم ثلاثي الأبعاد للنموذج و قم بعمل 7 طبقات مختلفة كالتالى

- i. Beams : for beams and walls
- ii. Floor :for slabs
- iii. Opening :for the openings
- iv. Columns: for the columns
- v. Braces :for the bracing
- vi. Ramps :for the ramps
- vii. Grids :for the grid lines


3. قم برسم الحدود الخارجية للبلاطة والحوائط و الأسقف المائلة (slab and ramps

and walls) PLINE كلا في الطبقة التي تم الإشارة إليها



أتجاه الرسم ل PLINE لحدود
البلاطة الخارجية

8. قم برسم الكمرات كخطوط Lines في طبقة (Beams) و اذا كان هناك اعمدة
ارسمها كخطوط في 3D في طبقة (Columns Layer)




أتجاه رسم LINE

9. قم برسم الفتحات PLINE في طبقة openings

10. قم بحفظ الملف كملف DXF بأي اسم


11. أضغط على قائمة File ← Import ← DXF File for 3d Model

حيث ستظهر لك الشاشة التالية



12. قم بأختيار ملف DXF و أضغط Open ثم ستظهر شاشة DXF Import كما في

الشكل التالي




Adjust the DXF File Units, thin choose the layers to import and adjust the default Properties sections for the elements thin click OK

4. نقل نموذج من البرنامج Export of DXF File from Etabs

1. أضغط على قائمة File ← Export ← Save as DXF File

لتظهر لك الشاشة التالية




2. قم بأختيار نوع DXF الذى تريد نقلة من البرنامج


- i. Full 3D Model View
- ii. Column Layout Plan
- iii. Floor Layout Plan
- iv. Beam Elevation
- v. Columns Elevation
- vi. Wall Elevation
- vii. Typical Frame Member Sections

3. قم باختيار اسم الملف و موقع تخزينه


قم باختيار اسم الملف و
موقعه على الجهاز



4. قم بضبط الطبقات Layers
5. و قم بأختيار العناصر المراد نقلها
6. و قم بضبط خصائص الرسمة المنقولة كما هو موضح بالشكل السابق
7. أضغط على أيقونة Generate DXF/DWG ليبدء البرنامج فى نقل البيانات و تحويلها الى رسم



8. بعد ان ينتهى البرنامج من تحويل النموذج الى ملف رسم أضغط على أيقونة Close
9. ثم قم بفتح الملف من برنامج الأتوكاد كما هو موضح بالشكل التالى



• Etabs & Safe Program


- للبرنامج المقدرة على نقل نموذج للبلاطات الى برنامج Safe
- لا تحتاج الى إعادة بناء نماذج البلاطات مرة أخرى فى برنامج Safe يمكنك استخدام نماذج البلاطات الموجودة فى طوابق النموذج الذى تم بناءة فى برنامج Etabs مع أخذ تأثير جميع الأحمال الاستاتيكية المؤثرة على المبنى من أحمال حية و مينة وأحمال زلازل و رياح
- و كذلك يمكنك نقل ردود أفعال الركائز سوء كانت أعمدة أو حوائط الى برنامج Safe لأستخدامها فى حل الأساسات

ملحوظة لأخذ تأثير أحمال الزلازل و الرياح لابد من حل النموذج أولا فى برنامج Etabs ثم البدء فى نقل ردود الفعالي و أحمال الأسقف

1. نقل ردود الأفعال للحوائط و العمدة لبرنامج Safe


Export of Reactions of the columns and Walls to Safe Program

- أضغط على قائمة File ← Export ← Safe Story as Safe Text file سوف تظهر لك شاشة نقل البيانات التالية





- قم بأختيار الطابق المراد نقله من القائمة المنسدلة Story to Export ليكون طابق Base

- قم بأختيار Export Floor Loads and Loads from Above لأخذ تأثير كل أحمال المبنى على الأساسات
- قم من قائمة Select Cases بأختيار جميع حالات التحميا المؤثرة على المبنى ثم أضغط OK من هذه القائمة ثم OK مرة اخرى لشاشة النقل حيث ستظهر لك شاشة حفظ الملف الذي سيتم نقله



- بعد أتمام عملية النقل قم بفتح برنامج Safe و الضغط على قائمة File Import . Safe v6/v7 F2K File حيث ستظهر لك الشاشة التالية من خلالها قم بأختيار الملف الذي قمنا بنقله و الضغط على زر Open






2. نقل طابق كامل الى برنامج Etabs

Export of the floor plan to Safe Program

أضغط على قائمة قائمة File ← Export ← Safe Story as

Safe Text file سوف تظهر لك شاشة نقل البيانات التالية




قم بأختيار الطابق المراد نقله من القائمة المنسدلة Story to Export على سبيل


المثال سنختار Story 10


قم بأختيار المربع المقابل لـ Export Floor Loads Only لأخذ تأثير الأحمال

- على هذا الطابق حيث أنه لا يفضل الاختيار الأخير Export Floor Loads plus Column and Wall Distortions في الفصل الخاص بالبناء المتسلسل حيث أن قيم أنضغاط العناصر الانشائية غير دقيقة
- قم من قائمة Select Cases باختيار جميع حالات التحميا المؤثرة على المبنى ثم أضغط OK من هذه القائمة ثم OK مرة أخرى لشاشة النقل حيث ستظهر لك شاشة حفظ الملف الذي سيتم نقله




- بعد أتمام عملية النقل قم بفتح برنامج Safe و الضغط على قائمة File Import . Safe v6/v7 F2K File حيث ستظهر لك الشاشة التالية من خلالها قم باختيار الملف الذي قمنا بنقله و الضغط على زر Open






• Etabs & SAP Program

- نقوم أحيانا بنقل النموذج كاملا من برنامج Etabs الى برنامج Sap لأستخدام بعض الخواص الموجودة فى برنامج Sap وغير موجودة فى برنامج Etabs مثل Solid elements
- بعد نقل النموذج من برنامج Etabs الى برنامج Sap لا يمكنك مرة أخرى أرجاع النموذج من برنامج Sap الى برنامج Etabs
- أضغط على قائمة File ← Export ← Save Story as SAP2000 S2K Text File لتظهر لك شاشة حفظ البيانات فى برنامج Etabs سجل أسم النموذج ثم أضغط Save



- قم بفتح برنامج Sap ثم أضغط على قائمة File ← Import ←
- Sap v8/v9/v10 S2K Text File لتظهر لك شاشة النقل التالية قم منها باختيار الملف الذى تم نقله ثم أضغط Open




Etabs & Word Program •


- يمكنك عرض أى من نتائج البرنامج بصورة جداول من خلال برنامج Word وبعد ذلك يمكنك تغيير شكل ملف الأخراج ليتناسب مع النوتة الحسابية التى تتم فى جهة عملك
- كما قمنا بالشرح سابقا فى فصل عرض النتائج أكثر الجداول أهمية و التى يقوم البرنامج بعرضها هى summery report لأعطاء البيانات الكافية عن طرق حساب كلا من أحمال الزلازل و الرياح و كذلك أهم النتائج من البرنامج مث Story draft و الذى يعد أهم تدقيق للنموذج حيث أنه يجب الا يتعدى القيم المنصوص عليها بالكود المستخدم

1. Summary Report


- a. أفتح قائمة File ← Print Table ← Summary
Report فتظهر لك الشاشة التالية



- اضغط File Name... لتحدد مكان حفظ ملف البيانات فتظهر لك الشاشة التالية لتحديد مكان حفظ الملف



- الشاشة التالية ستعرض لك جزء من الملف الناتج من summary report (Earthquake calculation)



- من الشاشة السابقة ستجد أن البرنامج يعرض لك الخطوات مفصلة لحساب أحمال الزلازل و القيم الناتجة و توزيعها على الأدوار و أيضا حسابات الرياح و غيرهما من النتائج المهمة
- و يمكنك عرض الكثير من النتائج و البيانات التى تم إدخالها للنموذج كما فى المثال التالى حيث سنقوم بعرض نتائج التصميم لواحدة من الكمرات الموجودة بالمبنى



- قم باختيار الكمرة التى تريد عرض نتائجها
- ثم أضغط على قائمة File ← Print Tables ← Concrete Frame Design لتظهر لك الشاشة التالية



- قم بالتعليم على output Summary and print to File كما هو موضح بالشاشة السابقة ثم أضغط OK ثم قم بفتح الملف الناتج من برنامج Word ليظهر كما بالشكل التالى

The screenshot displays the 'ELEMENTS' list in the ETABS program. It includes columns for Element ID, Element Type, Section, and various properties. The list contains multiple entries for different structural elements, including beams and columns, with their respective section IDs and material properties.


- و أيضا يمكن للبرنامج حفظ النموذج في صورة نصية (E2K) من قائمة File ثم Export E2K حيث هذا الملف له خاصية أنه صغير الحجم و يمك أرجاعة الى البرنامج مرة أخرى عن طريق قائمة File ثم Import
- Etabs & Excel program**

- بعد أن تقم بعرض النتائج كما سبق الرح في باب عرض النتائج أضغط على القائمة Edit الموجودة في شاشة عرض النتائج ثم أختار منها Copy Entire Table Ctrl+C كما هو موضح بالشكل التالي


The screenshot shows the 'Edit' menu with the option 'Copy Entire Table Ctrl+C' highlighted. Below the menu, a table of element properties is displayed, including columns for Element ID, Element Type, Section, and various properties.

Store	Plan	Load	Loc	H	V1	V2	I	M1	M2
STORY 2	P2	DLAD	Top	277.81	78.23	78.23	1.273	30.182	573.991
STORY 2	P2	DLAD	Bottom	447.81	78.23	78.23	1.273	30.182	573.991
STORY 2	P2	DLAD	Top	8.50	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
STORY 2	P2	DLAD	Bottom	8.50	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
STORY 2	P2	EQY	Top	41.37	37.46	37.46	11.113	254.518	186.872
STORY 2	P2	EQY	Bottom	41.37	37.46	37.46	11.113	254.518	186.872
STORY 2	P2	EQY	Top	216.47	170.00	170.00	12.71	7.30	6.0131
STORY 2	P2	EQY	Bottom	216.47	170.00	170.00	12.71	7.30	6.0131
STORY 2	P2	WIND1	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND1	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND2	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND2	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND3	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND3	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND4	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND4	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND5	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND5	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND6	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND6	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND7	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND7	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND8	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND8	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND9	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND9	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND10	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND10	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND11	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND11	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND12	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND12	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND13	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND13	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND14	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND14	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND15	Top	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193
STORY 2	P2	WIND15	Bottom	59.40	49.29	49.29	11.043	21.932	21.193

- من الشاشة السابقة ستجد أن البرنامج يعرض لك الخطوات مفصلة لحساب أحمال الزلازل و القيم الناتجة و توزيعها على الأدوار و أيضا حسابات الرياح و غيرهما من النتائج المهمة
- و يمكنك عرض الكثير من النتائج و البيانات التى تم إدخالها للنموذج كما فى المثال التالى حيث سنقوم بعرض نتائج التصميم لواحده من الكمرات الموجودة بالمبنى




- قم باختيار الكمره التى تريد عرض نتائجها
 - ثم أضغط على قائمة File ← Print Tables ← Concrete
- Frame Design لتظهر لك الشاشة التالية



- قم بالتعليم على output Summary and print to File كما هو موضح بالشاشة السابقة ثم أضغط OK ثم قم بفتح الملف الناتج من برنامج Word ليظهر كما بالشكل التالى

- قم بعد ذلك بفتح برنامج Excel و قم بعملية Paste للجدول السابق حيث ستصبح جميع البيانات على هيئة جدول يسهل التعامل معه من خلال برنامج Excel

Microsoft Excel - Book1															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Story	Member	Location	Top	222.61	78.21	-10.30	2.279	30.145	178.993					
2	STORY38 P2	DEAD	Top	447.61	78.21	10.26	2.279	25.101	36.335						
3	STORY38 P2	DEAD	Bottom	41.27	47.46	101.49	19.113	204.024	188.357						
4	STORY38 P2	EQX	Top	41.27	47.46	101.49	19.113	140.422	-109.023						
5	STORY38 P2	EQX	Bottom	-118.47	170	12.71	-7.238	26.017	-601.311						
6	STORY38 P2	EQY	Top	-118.47	170	12.71	-7.238	17.203	26.636						
7	STORY38 P2	EQY	Bottom	19.48	40.23	-9.32	10.049	99.535	91.16						
8	STORY38 P2	WINDX	Top	19.48	40.23	-9.32	10.049	46.162	-45.856						
9	STORY38 P2	WINDX	Bottom	53.67	55.51	8.39	-4.357	-12.573	-229.506						
10	STORY38 P2	WINDY	Top	53.67	55.51	8.39	-4.357	8.342	-40.782						
11	STORY38 P2	WINDY	Bottom	89.97	188.73	229.2	45.891	462.487	422.477						
12	STORY38 P2	SPECX	Top	89.97	188.73	229.2	45.891	316.732	212.348						
13	STORY38 P2	SPECX	Bottom	-388.65	329.5	72.76	3.331	-42.254	-250.59						
14	STORY38 P2	DWAL1	Top	620.06	509.5	22.70	3.191	35.144	121.758						
15	STORY38 P2	DWAL2	Top	-333.19	93.86	19.51	2.735	30.123	104.322						
16	STORY38 P2	DWAL2	Bottom	637.15	93.86	19.51	2.735	30.123	104.322						
17	STORY38 P2	DWAL3	Top	301.97	29.39	-9.4	18.813	123.025	-68.335						
18	STORY38 P2	DWAL3	Bottom	505.97	29.39	-9.4	18.813	78.933	30.385						
19	STORY38 P2	DWAL4	Top	-304.3	158.32	98.43	-13.343	-195.472	-360.647						
20	STORY38 P2	DWAL4	Bottom	-569.3	158.32	98.43	-13.343	132.182	177.858						
21	STORY38 P2	DWAL5	Top	415.35	182.67	21.68	-3.931	-56.495	-381.944						
22	STORY38 P2	DWAL5	Bottom	-423.35	182.67	21.68	-3.931	44.43	79.075						
23	STORY38 P2	DWAL6	Top	248.94	5.05	9.34	9.402	-15.941	152.418						
24	STORY38 P2	DWAL6	Bottom	-450.84	5.05	9.34	9.402	15.917	159.572						
25	STORY38 P2	DWAL7	Top	-317.55	81.82	-19.95	10.714	-43.409	-141.863						
26	STORY38 P2	DWAL7	Bottom	521.55	81.82	-19.95	10.714	34.406	87.653						
27	STORY38 P2	DWAL8	Top	348.71	126.08	58.87	-5.304	-115.045	-287.719						
28	STORY38 P2	DWAL8	Bottom	-552.71	126.08	58.87	-5.304	84.653	145.99						
29	STORY38 P2	DWAL9	Top	-378.23	130.26	24.6	-0.568	-46.257	-398.265						
30	STORY38 P2	DWAL9	Bottom	560.23	130.26	24.6	-0.568	37.277	75.696						
31	STORY38 P2	DWAL10	Top	290.03	49.45	14.43	0.066	-20.08	-31.108						
32	STORY38 P2	DWAL10	Bottom	-494.03	49.45	14.43	0.066	22.81	130.947						
33	STORY38 P2	DWAL11	Top	218.88	5.92	-64.26	18.13	132.09	-13.236						



حل وتصميم المنشآت المرتفعة
(الأبراج)

باستخدام
ETABS Program

نقاط هامة

12


الفصل

بدء نموذج جديد New Model Initialization


- عند البدء فى بناء نموذج جديد يمكنك توفير 40% من وقت بناء النموذج عن طريق استخدام جميع التعريفات التى تم إدخالها للبرنامج لى نموذج آخر
- حيث سيقوم البرنامج بنقل جميع التعريفات التى تم إدخالها للنموذج القديم ما عدا

- Grid Lines
- Story Data
- Objects
- Assignments to objects
- Information on the number of windows


- اضغط على قائمة File ← New Model حيث ستظهر لك الشاشة التالية




- من القائمة السابقة قم باختيار Choose.edb حيث سيقوم البرنامج بفتح شاشة يمكنك منها اختيار النموذج الذى تريد نقل تعريفاته الى النموذج الجديد




- من القائمة السابقة قم بأختيار النموذج الذى قمنا ببناءه سويا و أضغط على أيقونة OK
- الشيء الأول الذى سوف تلاحظه هو وحدات النموذج متطابقة مع النموذج القديم KN.m
- تم نقل كل خواص المواد التى قمنا بتعريفها





- كل القطاعات التى قمنا بتعريفها للكمرات و الأعمدة التى قمنا بتعريفها فى النموذج القديم تم نقلها الى النموذج الجديد



- كل القطاعات التى قمنا بتعريفها للحوائط و البلاطات التى قمنا بتعريفها فى النموذج القديم تم نقلها الى النموذج الجديد




تم نقل تعريف الأحمال الاستاتيكية و الديناميكية من النموذج القديم الى النموذج الجديد




- كذلك كل حالات التحميل و تعريف الكود المستخدم و باقى التعريفات التى قمنا بها ستجدها موجودة اتوماتيكيا فى النموذج الجديد
- Default.edb :- الاختيار الثانى لأختيار النموذج الثابت للبرنامج والذى يمكن عمله من قبل المستخدم عن طريق إنشاء نموذج بالخواص التى يريدها المستخدم و تسمية Default.edb ثم حفظه فى نفس الملف الذى يحتوى Etabs.exe و بالضغط على هذه الأيقونة سوف يقوم البرنامج تلقائيا باخذ نفس الخواص الموجودة بالنموذج Default.edb وبناء النموذج الجديد عليها و سوف تظهر لك نفس الشاشة السابقة و يمكنك التعامل معها بنفس الطريقة التى سيتم شرحها بالأمثلة

Auto Line Constraints

- فى طريقة finite element يعتمد الحل على تربط عناصر المبنى عند نقاط معينة و العناصر الغير مرتبطة عند نقاط لا ياخذ تأثيرها على العناصر الأخرى و لكن برنامج Etabs أعطى لمستخدمية المقدرة على عمل تقسيم للعنصر المرتبطة اتوماتيكيا بأستخدام أمر Auto Line Constraints حيث يوم البرنامج تلقائيا برط العناصر و أخذ تأثيرها على بعضها البعض و عدم أهمال تأثير أى عنصر على الأخر
- قبل إجراء حل للنموذج Run يجب تخصيص أمر Auto Line Constraints للنموذج
- قم بأختيار النموذج من خلال أيقونة ALL
- أضغط قائمة Assign ← Shell/Area ← Auto Line Constraint




- حيث ستظهر لك الشاشة التالية Auto Line Constraint options قم بأختيار create line constraints around (Walls and Ramps, Floors) ثم أضغط OK




- عندما تستخدم أمر Auto Line Constraints Options قم بأختيار Apply to Full Structure لأخذ تأثيره على المبنى بالكامل
- قمنا من خلال المثال التالي بحل نموذج مرتين مرة بدون استخدام Auto Line Constraints Options و الثانية باستخدام الأمر لترى النتيجة بنفسك

○ نموذج بدون Auto Line Constraints




- نفس النموذج باستخدام Auto Line Constraints




Developed Elevation:


- يمكنك عمل واجهة رأسية لأي جزء من المبنى كالتالي




- سنقوم بعمل واجهة رأسية لهذا الجزء من الكور كالتالي


- اضغط قائمة Draw ← Draw Developed Elevation Definition حيث ستظهر لك الشاشة التالية لأضافة أسم الواجهة المراد أضافتها



- بعد إضافة أسم الواجهة قم بالضغط على OK حيث سيظهر لك مؤشر أختيار الواجهة من على المسقط الأفقى قم بالضغط على اول نقطة فة الواجهة ثم باقى النقاط حتى تصل الى آخر نقطة بعدها قم بالضغط من لوحة المفاتيح على زر ESC
- لمشاهدة الواجهة اضغط على أيقونة  Set Elevation view لتظهر لك الشاشة التالية



- قم بأختيار أسم الواجهة (ELEV1) ثم اضغط OK حيث ستظهر الواجهة كما الشكل




أضافة العناصر الإنشائية من خلال الرسم بالبرنامج

في هذه الخطوة سوف نقوم برسم العناصر الإنشائية من خلال أدوات رسم البرنامج و سوف نقوم بأدخال نفس المثال الذي قمنا بأدخاله في الفصل الأول


1. أضافة البلاطات

1. قم بالوقوف على شاشة المسقط الأفقى و حدد الطابق الذى ستبدء برسمه من خلال الضغط على أيقونة **Pln** لتظهر لك شاشة أختيار المسقط الأفقى الذى سيظهر


على شاشة البرنامج من هذه القائمة قم بأختيار الطابق الأول Story 1




2. أضغط على قائمة Draw ← Draw Area Objects ← Draw [. Area



أو قم بالضغط على أيقونة ☒ ثم ستظهر لك شاشة تعريف البلاطة Properties of Object و مؤشر الرسم



3. من القائمة السابقة يمكنك




- اختيار قطاع البلاطة
- تغيير محاور البلاطو
- استخدام قدرات البرنامج
- على الرسم Drawing control
- قم باختيار قطاع البلاطة من القائمة المنسدلة لأختيار القطاع

6. قم بكتابة أحداثيات النقطة الثانية بالنسبة الى النقطة الأولى كما هو موضح بالشكل التالي


Properties of Object	
Property	WALL1
Local Axis	0.
Drawing Control	Fixed dX and dZ <D>
Fixed dx	0.
Fixed dy	0

7. و قم بالضغط بالماوس على اى مكان بالشاشة حيث سيقوم البرنامج بأختيار النقط التى تم تحديد أحداثياتها




8. ثم بالنسبة الى النقطة التالية أضغط على القائمة المنسدلة Drawing Control و أختار dx and dy و قم بكتابة أحداثيات النقطة الثالثة بالنسبة الى النقطة الأولى

9. و قم بالضغط بالماوس على اى مكان بالشاشة حيث سيقوم البرنامج بأختيار النقط التى تم تحديد أحداثياتها





كرر هذه الخطوة لباقي النقط الى ان تنتهي من رسم البلاطة الموضحة في الشكل التالي




2. إضافة الحوائط

1. أضغط على قائمة Draw ← Draw Area Objects ← Draw Walls



أو قم بالضغط على أيقونة  ثم ستظهر لك شاشة تعريف الحائط Properties of Object و مؤشر الرسم



2. من الشاشة السابقة

1. قم باختيار (Type of area (Pier , Spandrel


2. قم باختيار قطاع الحائط

3. أجعل البرنامج يقوم بتسمية الحوائط أوتوماتيكيا اذا كنت لا ترغب أن

تسميهم بنفسك

4. قم باستخدام أدوات الرسم كما فعلنا في رسم البلاطة

3. قم بالضغط على النقطة الأولى للحائط ثم من القائمة المنسدلة Control قم باختيار Fixed dx and dy قم بكتابة إحاثي النقطة الثانية للحائط بالنسبة الى النقطة الأولى و كرر هذه الخطوة لكل الحوائط ليصبح الشكل كالتالى



بالنسبة للكمرات و الأعمدة قد تمك شرح كيفية رسمهما باستخدام البرنامج فى الفصل الأول






- ETABS Version 9.0.0 is a new version, and is a direct upgrade from Version 8.5.6. New features include the following.
 - Added Semi-rigid diaphragm option
 - Added Design output to Database
 - Added Story vertical load, shear and overturning plots
 - Improved plan display of most design quantities
 - Improved analysis model creation time
 - Enhanced Model Building of Walls with openings
 - Added IBC 2003 seismic and wind loads
 - Added auto-permutation of Wind directions and eccentricities
 - Added Open-structure wind loads
 - Added Export to SAFE V8 with poly areas
 - Updated Concrete Frame Design to ACI 2005
 - Updated Concrete Shear wall Design to ACI 2005
 - Updated Steel design to AISC-ASD 2001 (Seismic Provisions 2002)
 - Updated Steel design to AISC-LRFD 2001 (Seismic Provisions 2002)
 - Updated Steel design to AISC 2005 (Not in initial release)
 - Added Import/Export from Autodesk Rivet Structural
 - Added Import/Export from ProSteel
 - Added Import/Export from IFC
 - Updated CIS/2 Import/Export
 - Added Import from STRUDL
 - Added Import from STAAD

مرفقات

Main Menu

-  **New Model**
-  **Open**
-  **Save**
-  **Print Graphics**
-  **Refresh Window**
-  **Lock/Unlock button**

Selection Menu

-  **Pointer button**
-  **Get Previous Selection**
-  **Clear Selection**
-  **Select All**
-  **Select using Intersecting Line**

Snap Menu

-  **Snap to Grid Intersections and Points**
-  **Snap to Line Ends and Midpoint**



Snap to Intersections



Snap to Perpendicular Projections



Snap to Lines and Edges



Snap to Fine Grid

Define menu



Define Material Properties



Define Static Load



Define Load Combinations



Define Frame Sections



Define Wall/Slab/Deck Sections



Define Mass Source



Define Response Spectrum Functions



Define Response Spectrum

Assign menu



Assign Frame Section



Assign joint Rigid Diaphragm



Assign Shell/Area Rigid Diaphragm



Assign Joints Restraints



Assign Point Springs



Assign Frame Releases/Partial Fixity.



Assign End (Length) Offsets



Assign Frame Output Stations



Assign Local Axes



Assign Line Springs



Assign Wall/Slab/Deck Section



Assign Opening



Assign Shell/Area Local Axes



Assign Pier Label



Assign menu Spandrel Label



Assign Additional Area Mass



Assign Joint/Point Loads Force



Assign Joint/Point Loads Temperature



Assign Frame/Line Point Loads



Assign Frame/Line Distributed Loads



Assign Frame/Line Temperature Loads



Assign Group Names

Draw Objects



Draw Point Objects

Draw Line Objects



Pointer



Reshape Object



Draw Lines (Plan, Elev, 3D)



Create Lines at Regions or at Clicks (Plan, Elev, 3D)



Create Columns in Regions or at Clicks (Plan)



Create Secondary Beams in Regions or at Clicks (Plan)



Create Braces in Regions (Elev)

Draw Area Objects



Draw Areas (Plan, Elev, 3D).



Draw Rectangular Areas (Plan, Elev)



Create Areas at Click (Plan, Elev)



Draw Walls (Plan)



Create Walls in Regions or at Clicks (Plan)

Analysis Menu



Run Analysis



Lock/Unlock Model

Display menu



Show Unreformed Shape



Show Deformed Shape



Show Mode Shape



Display Member Force Diagram



Show Joint Loads



Show Frame Loads



Display Input Table Mode



Display Output Table Mode



Show the Response Spectrum Curves

View Command



Set Building View Options



3D view



Rotate 3D View



Plan View



Move Up in List



Move Down in List



Elevation View



Perspective Toggle

Zoom Commands



Rubber Band Zoom



Restore Full View



Previous Zoom



Zoom In One Step



Zoom Out One Step



Pan

Design Commands



Steel Frame Design Command



Concrete Frame Design Command



Composite Beam Design Command



Shear Wall Design Command

الاختصارات

Open	Ctrl + O
New Model	Ctrl + N
Save	Ctrl + S
Print Graphics	Ctrl + P
Undo	Ctrl + Z
Redo	Ctrl + Y
Cut	Ctrl + X
Copy	Ctrl + C
Paste	Ctrl + V
Select All	Ctrl + A
Help	F1
Run Analysis	F5
Show/Hide Grid	F7
File Menu	Alt + F
Edit Menu	Alt + E
View Menu	Alt + V
Define Menu	Alt + D
Draw Menu	Alt + R
Select Menu	Alt + S

Assign Menu	Alt + A
Analyze Menu	Alt + N
Design Menu	Alt + P
Display Menu	Alt + G
Options Menu	Alt + O



PREFERENCES

- Etabs Manuals (Integrated Building Design Software)
- ACI 318-02, ACI318-05"Building code requirements for structural concrete, American Concrete Institute
- Uniform building code, 1997
- Structural Dynamics (Earthquake Engineering for Practicing Structural Engineers) Aone-Day Course –Instructor: Ashraf Habibullah
- Design of concrete structures Arthur H. Nilson, David Darwan, and Chrles W. Dolan



المحتويات

4	• مقدمة	
	الفصل الأول :	
5	• بناء النموذج	
	الفصل الثاني :	
67	• عرض النتائج	
	الفصل الثالث :	
85	• كيفية تصميم العناصر الخرسانية	
	الفصل الرابع :	
111	• كيفية تصميم القطاعات المعدنية	
	الفصل الخامس :	
121	• كيفية تصميم القطاعات المركبة	
	الفصل السادس :	
131	• P-Δ Analysis	
	الفصل السابع :	
139	• التحليل الديناميكي	
	الفصل الثامن :	
155	• البناء المتسلسل	
	الفصل التاسع :	
165	• تعريف القطاعات	
	الفصل العاشر :	
193	• التقسيم	
	الفصل الحادي عشر :	
201	• علاقة برنامج ETABS	
	الفصل الثاني عشر :	
225	• نقاط هامة	
245	• مرفقات	
255		

شهادة


1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



حل و تصميم المنشآت المرتفعة (الأبراج)

باستخدام

EProgram
ETABS



مهندس

مقار ناجح

